

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не подвергайте прибор длительному воздействию прямых солнечных лучей, не оставляйте вблизи легковоспламеняющихся и химически активных материалов. Не используйте внешний аккумулятор при высокой влажности, высокой или низкой температурах и в экстремальных условиях. Перегрев или переохлаждение снижают ресурс аккумулятора.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это случилось, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не используйте прибор с поврежденным шнуром, а также если он упал, был поврежден каким-либо другим образом. Внимание: чинить прибор могут только квалифицированные специалисты. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.
- Следите, чтобы прибор и кабель не касались острых кромок и горячих поверхностей.
- Не накрывайте работающий прибор тканью и другими материалами.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выполняйте все требования инструкции.



ENERGY

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР Power Bank 10 000-1W Travel

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



РАБОТА ПРИБОРА

- Распакуйте внешний аккумулятор, убедитесь, что на корпусе отсутствуют повреждения, проверьте исправность кабеля для зарядки.
- Перед первым использованием аккумулятора полностью зарядите его. Уровень заряда вы можете контролировать при помощи LED индикатора. Подключите внешний аккумулятор к источнику питания при помощи кабеля, который входит в комплект.
- Ваш аккумулятор имеет два порта USB, вы можете заряжать два прибора одновременно. При подключении прибора ко внешнему аккумулятору, аккумулятор включится автоматически.

ЧИСТКА

- Перед чистой убедитесь, что ваш прибор выключен. Для этого используйте кнопку включения/выключения прибора.
- Протрите влажной салфеткой поверхность вашего аккумулятора.

ХРАНЕНИЕ

- Выполните все пункты раздела «Чистка».
- Товар рекомендуется хранить в сухом проветриваемом помещении, избегая попадания на него прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

- Прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические характеристики

- Емкость аккумулятора 10 000 мАч, 5 В
- Мощность 10 Вт
- Тип батареи: Литий-ионная (Li-ion)
- LED индикатор уровня заряда батареи
- Входное напряжение: 5 В — 2.1 А (Type C) / 5 В — 2.1 А (Micro USB)
- Выходное напряжение: 5 В — 2.1 А (2*USB)
- Время полной зарядки внешнего аккумулятора: 4 часа
- Одновременная зарядка двух устройств
- Кабель для зарядки в комплекте

Материал (состав):

- пластмасса, металл.
- Дата изготовления товара указана на упаковке.
- Назначение: прибор предназначен для зарядки мобильных устройств.

По окончании срока службы прибор должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе. В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления. ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENERGY на территории РФ вы можете узнать по телефону +7 (812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

- Гарантийный срок — 6 месяцев
- Срок службы — 2 года.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО «ТОП-Импорт», Адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.10, лит 3.

Изготовитель: Dongguan Menko Electronics Limited / Дунгуань Мэнко Электроникс Лимитед Адрес: 10F Building 2, No.8 Sha Yuan Road, Da Ping, Tang Xia Town, Dongguan, China / 10F Билдинг 2, №8 Ша Юань Род, Да Пин, Тан Ся Таун, Дунгуань, Китай
Страна-изготовитель: Китай.



ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

ENERGY ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Изделие	Внешний аккумулятор	Печать фирмы-продавца
Модель	Power Bank 10 000-1W Travel	
Серийный номер		
Срок гарантии	6 месяцев	
Фирма-продавец		
Дата продажи		Подпись продавца
Адрес фирмы-продавца		