




Схема сборки № 1.	
Общий вид LT00	
1	Крышка
2	Ось
3	Подошва
4	Крышка
5	Уголок
6	Кронштейн
7	Ось
8	Линейка направляющая
9	Шайба
10	Пластина
11	Коробка
12	Прокладка
13	Контакт
14	Балка
15	Балка
16	Ограждение
17	Держатель
18	Пластина
19	Шарнир
20	Шкив
21	Кожух
22	Стержень
B0	Гайка M6
B1	Ремень A-800
B2	Штифт
B3	Винт M5 × 12

B4	Шайба 6
B5	Болт M6 × 16
B6	Ручка
B7	Болт M8 × 45
B8	Винт M6 × 8
B9	Выключатель комбинированный
B10	Винт установочный M4 × 8
B11	Болт M6 × 20
B12	Ручка
B13	Гайка M4
B14	Винт M4 × 12
B15	Гайка M8
B16	Шайба 8
B17	Шайба пружинная 8
B18	Шайба 8
B19	Винт M8 × 12
B20	Болт M8 × 25
B21	Ось
B22	Болт M8 × 30
B23	Электродвигатель
B24	Винт M5 × 8
B25	Винт M5 × 8
LT01	Суппорт фрезерный
LT02	Блок строгальный
LT03	Блок пильный
LT04	Стол для поперечного пиления

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Схема сборки № 2.
Суппорт фрезерный LT01




Схема сборки № 2.
Суппорт фрезерный LT01

1	Ось
2	Кронштейн
3	Валик
4	Кронштейн
5	Рычаг
6	Пластина
7	Сухарик
8	Втулка
9	Ось
10	Вал
11	Вал
12	Пластина
13	Пластина
14	Стол
15	Пластина
16	Обойма
17	Ось струбицы
18	Подпятник
19	Валик
20	Шатун
21	Вал
22	Корпус
23	Винт

24	Сухарик
25	Втулка
B0	Гайка M8
B1	Патрон сверлильный
B2	Ручка
B3	Болт M8 × 16
B4	Болт M8 × 45
B5	Болт M8 × 30
B6	Болт M6 × 10
B7	Ручка
B8	Болт M6 × 20
B9	Шайба 6
B10	Винт M6 × 12
B11	Ручка
B12	Винт M6 × 16
B13	Шайба 6
B14	Болт M6 × 12
B15	Болт M6 × 20
B16	Болт M8 × 16
B17	Винт M6 × 12
B18	Ручка
B19	Ручка
B20	Шайба 10
B21	Гайка M10
B22	Винт M5 × 12

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Схема сборки № 3.
Блок строгальный LT02.





Схема сборки № 3.
Блок строгальный LT02

1	Корпус
2	Брусok
3	Держатель
4	Пластина
5	Стол
6	Брусok
7	Шкала
8	Ручка
9	Валик
10	Пластина
11	Кронштейн
12	Рычаг
13	Пружина
14	Балка
15	Крышка
16	Пружина
17	Пластина
18	Крышка подшипника
19	Корпус левый
20	Пластина прижимная
21	Нож строгальный
22	Стол
23	Вал ножевой
24	Втулка
25	Шайба
26	Корпус правый
27	Крышка
28	Шкив

29	Фланец
30	Гайка
31	Балка
B0	Болт M6 × 16
B1	Шайба пружинная 8
B2	Шайба 8
B3	Болт M8 × 75
B4	Палец
B5	Винт M8 × 20
B6	Болт M6 × 16
B7	Винт M8 × 25
B8	Гайка M8
B9	Болт M8 × 45
B10	Винт M8 × 25
B11	Винт M6 × 12
B12	Шплинт
B13	Болт M8 × 16
B14	Ручка
B15	Винт M6 × 16
B16	Винт M6 × 12
B17	Винт M8 × 40
B18	Болт M8 × 10
B19	Шпонка
B20	Винт M6 × 10
B21	Подшипник 60204
B22	Шайба 6

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Схема сборки № 4.
Блок пильный LT03



LT03


Схема сборки № 4.
Блок пильный LT03

1	Втулка
2	Ось
3	Стол пильный
4	Кронштейн
5	Скоба
6	Ось
7	Втулка
8	Ось
9	Втулка
10	Кронштейн
11	Зажим
12	Втулка
13	Линейка
14	Уголок
15	Кронштейн
16	Кожух (правая часть)
17	Кожух (левая часть)

18	Нож расклинивающий
B1	Шайба 8
B2	Гайка M8
B3	Болт M8 × 65
B4	Ручка
B5	Болт M8 × 25
B6	Винт M6 × 16
B7	Винт M6 × 10
B8	Винт M5 × 12
B9	Болт M6 × 35
B10	Ручка
B11	Винт M6 × 16
B12	Шайба 6
B13	Диск пильный
B14	Штифт
B15	Штифт

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Схема сборки № 5.
Стол для поперечного пиления LT04



LT04

