

Руководство
по эксплуатации

**Много-
функциональный
верстак 7 в 1**

GMW-7

GI GANT

Содержание

Назначение	3
Комплектность.....	3
Технические характеристики.....	4
Основные компоненты	5
Меры предосторожности	6
Эксплуатация.....	7
Техническое обслуживание.....	10
Сведения о квалификации обслуживающего персонала.....	10
Транспортировка, хранение, утилизация	11
Гарантийные обязательства.....	12
Особые отметки.....	13
Адреса сервисных центров	14

Благодарим вас за приобретение продукции торговой марки Gigant.

Данное руководство содержит необходимую информацию, касающуюся работы и технического обслуживания ударного пневмогайковерта.

Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед началом эксплуатации изделия. Не допускайте людей, не ознакомившихся с данным руководством, к эксплуатации устройства.

Срок службы — 5 лет.

Срок хранения — 5 лет.

Декларация _____

Назначение

Многофункциональный верстак предназначен для использования в домашних условиях, в гараже, на даче, на СТО и в автосервисах. Может использоваться как верстак, козлы, леса, помост, лежак, подкатная тележка или ручная тележка.


Комплектность

1. Электрические розетки (1 вход / 3 выхода – 250 В / 16 А) – 1 комплект
2. Полипропиленовый разделительный лоток для инструментов – 1 шт.
3. Крючок для подвешивания сумки с инструментами – 1 шт.
4. Адаптер для струбцин – 4 шт.
5. Рабочий стол 7 в 1 – 1 шт.
6. Упор для струбцин – 4 шт.
7. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Технические характеристики

Артикул	GMW-7
Назначение	многофункциональный
Вес нетто, кг	14,3
Длина рабочего стола, мм	1 080
Высота рабочего стола, мм	780
Ширина рабочего стола, мм	550
Макс. нагрузка на верстак/козлы, кг	150
Макс. нагрузка на ручную тележку/ подкатную тележку/лежак, кг	150
Макс. нагрузка на леса/помост, кг	250
Столешница	пластик 24 мм
Основной цвет	черный
Регулировка высоты	да
Складной	да
Класс товара	профессиональный

Основные компоненты




Меры предосторожности


- Внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации. Обязательно сохраните его для использования в дальнейшем.
- Соблюдайте предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию.
- Изделие разрешается передавать только обученным обращению с ним лицам.
- Эксплуатация изделия разрешается только в хорошем физическом и психическом состоянии. Запрещается работать с изделием в болезненном или утомленном состоянии или под воздействием медицинских препаратов, способных оказать влияние на физическое и психическое состояние.
- Запрещается работать с изделием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Используйте изделие только по назначению.
- Не вносите изменений в конструкцию изделия.
- Держите руки на безопасном расстоянии от подвижных частей.
- Изделие предназначено только для использования внутри сухих, защищенных от дождя помещений.
- Не храните и не используйте изделие на открытом воздухе или во влажной среде.
- Обеспечьте хорошее освещение рабочей зоны.
- При транспортировке верстака в автомобиле надежно закрепляйте его во избежание перемещения и возможного повреждения.
- Перед началом работы убедитесь, что все крепежные винты затянуты, и все ножки зафиксированы в нужном положении.
- Не используйте изделие в качестве лесов/помоста с полностью разложенными ножками.
- Устанавливайте изделие на прочной ровной поверхности.
- Не перегружайте изделие. Перегрузка может привести к серьезным травмам и повреждению изделия. Максимальную нагрузку см. в разделе «Технические характеристики».

Эксплуатация



Лежак и подкатная тележка



1. Найдите колеса, шайбы и винты в задней части верстака. Обратите внимание, что 2 поворотных колеса со стопором должны быть установлены под лотком для инструментов, а 2 оставшихся колеса должны быть установлены с другой стороны.




2. Поместите шайбу над отверстием и закрепите ее винтом с помощью отвертки.
3. Надежно закрепите все 4 винта.
4. Установите все четыре колеса.
5. Прикрепите трос к тележке.




Ручная тележка

1. Установите лежак, потяните ручку вверх до упора. Опустите фиксаторы ручки.
2. Потяните вверх за фиксаторы ручки, чтобы сложить ручку.




Леса и помост

1. Расфиксируйте ножки, затем поверните каждую пару ножек до упора.
2. Потяните фиксаторы вверх, чтобы зафиксировать ножки.
3. Поднимите ручку вверх, затем извлеките лоток для инструментов и установите его на верхнюю часть ручки. В данном положении максимальная нагрузка на лоток для инструментов составляет 2 кг.
4. Повесьте крючок на ручку. Его можно использовать для подвешивания сумки с инструментами.




Внимание! Не используйте изделие в качестве лесов/помоста с полностью разложенными ножками.




Верстак и козлы

1. Установите ножки, выполнив действия, описанные в разделе «Леса и помост».
2. Нажмите на кнопки сбоку на каждой ножке, чтобы расфиксировать их, затем разложите ножки. Когда ножки будут полностью выдвинуты, они встанут на место со щелчком. Установите верстак на прочную ровную поверхность.



Установка струбцины

1. Снимите подвижную часть струбцины.
2. Вставьте направляющую струбцины в адаптер, вставьте штифт в отверстие.
3. Вставьте адаптер в отверстие на поверхности верстака и поверните его как минимум на 30 градусов.
4. С помощью 2 упоров для струбцин можно использовать изделие как козлы.



Техническое обслуживание

Рекомендуется проверять общее состояние изделия перед его использованием.

Регулярно очищайте изделие от грязи и пыли.

Сведения о квалификации обслуживающего персонала

Техническое обслуживание и ремонт изделия должны выполняться профессионалами или лицами, обладающими соответствующими знаниями и навыками.

Транспортировка, хранение, утилизация

Транспортировка

Допускается транспортировать продукцию любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически активных веществ.

При транспортировке верстака надежно закрепляйте его во избежание перемещения и возможного повреждения.

Хранение

Храните изделие в сухом, защищенном от дождя помещении.


Утилизация

Отслужившее срок изделие утилизировать в соответствии с правилами и требованиями «Об утверждении перечней товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств» своего региона.

Гарантийные обязательства

- Продавец гарантирует работу устройства на протяжении одного года со дня продажи.
- Гарантийный ремонт производится только при наличии печати фирмы, даты продажи, подписи продавца и подписи покупателя в гарантийном талоне.
- Если что-то из вышеперечисленного отсутствует, гарантийный ремонт не производится.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, изложенных в руководстве.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении целостности конструкции, наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений и любые деформации корпуса), являющихся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения.
- Гарантийный ремонт не производится при наличии на изделии следов разбора или других не предусмотренных документацией вмешательств в его конструкцию, а также при нарушении заводских регулировок.
- Гарантийный ремонт не производится при сильном внутреннем загрязнении изделия, повреждении внутренних устройств и деталей посторонними предметами.
- Гарантия не распространяется на части, подверженные естественному износу.
- Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, регулировку рабочих параметров, а также выезд мастера к месту эксплуатации изделия с целью его настройки, ремонта или консультаций.
- Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.
- Гарантийный ремонт производится при наличии и полном совпадении серийных номеров на устройстве и в паспорте. Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон.

Особые отметки



Адреса сервисных центров

Москва

- Московская область, г. Домодедово
п. Госплемзавода Константиново
Объездное шоссе, с. 2А
+7 (800) 550-37-87, доб. 404
- Ближайший розничный магазин
ВсеИнструменты.ру

Гарантийный талон

GIGANT

№ _____

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправок, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.

На данное изделие распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления изделия или необходимости его замены.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Естественный износ.
- Несоблюдение мер безопасности.
- Несоблюдение рекомендаций по техническому обслуживанию.
- Неправильное использование или грубое обращение.
- Наличие внутри изделия пыли, мелкодисперсных веществ, жидкостей, насекомых, посторонних предметов.

Гарантия не распространяется также на изделия со следами несанкционированного вмешательства в конструкцию, осуществленного лицами без специального разрешения на проведение ремонтных работ.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия.

.....
Ф. И. О. покупателя

.....
Подпись покупателя

Штамп торговой организации

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

Вы можете заказать
инструмент марки

Gigant на сайте
vseinstrumenti.ru



Правообладатель ТМ «Gigant»

ООО «ВсеИнструменты.ру» 109451, Россия,

г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3

8 800 550-37-70