


Перфоратор RHE-850-26S. Схема сборки, лист 1 - листов 2



Перфоратор RHE-850-26S. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Накладка защитная	38	Прокладка	73	Выключатель пыленепроницаемый
2	Кольцо стопорное	39	Крышка	74	Конденсатор
3	Втулка разблокировочная	40	Палец	75	Винт самонарезающий
4	Кольцо	41	Шайба	76	Прижим
5	Кольцо	42	Шестерня	77	Муфта кабеля электропитания
6	Пружина	43	Шпindelь	78	Кабель электропитания с вилкой
7	Корпус редуктора	44	Шарик стальной	79	Винт самонарезающий
8	Винт самонарезающий	45	Муфта сцепная	80	Рукоятка (половина правая)
9	Винт самонарезающий	46	Муфта сцепная	81	Винт самонарезающий
10	Палец	47	Подшипник скольжения самоустанавливающийся	82	Кнопка
11	Манжета	48	Подшипник игольчатый К9 × 12 × 10	83	Пружина
12	Втулка	49	Колесо зубчатое	84	Переключатель
13	Подшипник 606-2Z	50	Пластина прижимная	85	Прокладка
14	Кольцо стопорное	51	Подшипник 607-2Z	86	Диск
15	Шайба	52	Кольцо стопорное	S-101	Хомут
16	Пружина	53	Пружина	S-102	Палец
17	Колесо зубчатое	54	Пластина	S-103	Фиксатор
18	Шарик стальной	55	Рычаг	S-104	Ось
19	Ствол	56	Пружина	S-105	Пружина
20	Палец	57	Рычаг	S-106	Держатель
21	Муфта	58	Стержень	S-107	Ограничитель глубины сверления
22	Кольцо стопорное	59	Винт М5 × 12	S-108	Рукоятка
23	Прокладка	60	Шайба пружинная 5	201	Насадка пылезащитная
24	Втулка	61	Кольцо	202	Зубило шестигранное SDS-plus 14 × 250 мм
25	Ударник	62	Втулка	203	Пика шестигранная SDS-plus 14 × 250 мм
26	Втулка	63	Подшипник 609-2RS	204	Бур SDS-plus Ø 12 × 150 мм
27	Кольцо	64	Ротор	205	Бур SDS-plus Ø 10 × 150 мм
28	Кольцо	65	Диффузор	206	Бур SDS-plus Ø 8 × 150 мм
29	Держатель	66	Винт самонарезающий	207	Кейс пластиковый
30	Кольцо стопорное	67	Статор	501	Рукоятка дополнительная в сборе
31	Шайба	68	Корпус электродвигателя		
32	Ударник	69	Щеткодержатель		
33	Кольцо	70	Обойма		
34	Цилиндр	71	Щетка угольная		
35	Палец	72	Рукоятка (половина левая)		
36	Кольцо фиксирующее				
37	Втулка				