




Насос поверхностный центробежный WP-800S. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Крышка вентиляционная
2	Кольцо стопорное
3	Крыльчатка
4	Крышка электродвигателя
5	Шайба гофрированная
6	Болт
7	Корпус электродвигателя
8	Статор
9	Подшипник
10	Ротор
11	Подшипник
12	Муфта кабеля
13	Конденсатор
14	Винт
15	Прижим кабеля электропитания
16	Муфта кабеля электропитания
17	Кабель электропитания с вилкой
18	Коробка клеммная
19	Винт
22	Выключатель
23	Винт
24	Рукоятка
26	Гайка

27	Основание насоса
28	Винт
29	Крышка насоса
30	Втулка
31	Кольцо
32	Диск
33	Уплотнение механическое
34	Колесо рабочее
35	Диффузор
36	Прокладка
37	Патрубок
38	Прокладка
39	Корпус насоса
40	Пробка
42	Прокладка
43	Заглушка
44	Винт
45	Пробка
47	Прокладка
49	Винт
50	Корпус выключателя
51	Крышка

ДЛЯ ЗАМЕТОК