


фарлайт

Фонарь налобный светодиодный COB на гибкой резиновой основе с боковым фонариком 6500 К 2 уровня яркости 400 лм 1200 мА*ч с ДД черный Фарлайт

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)



Фонарь налобный светодиодный COB на гибкой резиновой основе с боковым фонариком 6500 К 2 уровня яркости 400 лм 1200 мА*ч с ДД черный Фарлайт – портативное устройство, которое работает без подключения к электросети с помощью встроенного аккумулятора. Благодаря гибкой основе фонарь можно отрегулировать до комфортного размера. Отлично подходит для спорта, кемпинга, активного отдыха, бытовых работ, ремонта и прочего. В правой панели расположен датчик движения для включения и выключения фонаря жестом – включите датчик нажатием на кнопку, и работу фонаря можно будет контролировать, просто проводя рукой рядом с устройством. Датчиком можно регулировать как работу основного налобного фонаря, так и бокового фонарика: сначала выберите, какое освещение Вам необходимо, затем включите датчик. Ровное яркое освещение, 2 уровня яркости основного фонаря, 2 уровня яркости бокового фонарика. С правой стороны также расположен индикатор заряда для контроля расходования энергии (прим. – блоки питания высокой мощности не подойдут для зарядки, в аккумуляторе есть защита износа). Зарядка от кабеля Туре-С, провод в комплекте.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Характеристика
Световой поток, лм	400
Цветовая температура, К	6500
Емкость аккумулятора, мА*ч	1200
Время автономной работы, ч	3-4,5
Срок службы, ч	30000

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Внимание! Запрещается эксплуатация фонаря, имеющего механические повреждения.

Заряд устройства:

Кабель Туре-С подключается к адаптеру переменного тока, ПК и т. д. Адаптер в комплект не входит.

3. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Фонарь, шт	1
Упаковка, комплект	1
Зарядный провод, шт	1
Руководство по эксплуатации (паспорт), шт	1

5. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.
- Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции.
- Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений любого из его компонентов.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Фонарь не работает (не светит):

- проверьте, заряжено ли устройство
- проверьте, включено ли устройство.

8. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование изготовителя	Тайджоу Джимай импорт энд экспорт Ко., ЛТД
Адрес изготовителя	КНР, Дзеянг провинс, Саньмэнь коунти, Хайюу стрит, Вутон роад, билдинг Б, №19, рум 2118
Импортер	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 1 год со дня продажи, при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в данном руководстве.

9.2. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном;
- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Гарантийный талон:

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца