

ПАСПОРТ

Лестница-стремянка алюминиевая марки АЛС

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Назначение и область применения
Лестница-стремянка алюминиевая предназначена для проведения хозяйственных бытовых работ и нужд торговой сети. Вид климатического исполнения стремянки УХЛ4 по ГОСТ 15150

ВНИМАНИЕ!
При покупке лестницы-стремянки алюминиевой необходимо убедиться в наличии даты продажи, подписи продавца и штампа магазина. Требуйте от продавца проверки в Вашем присутствии исправности, работоспособности и комплектности лестницы-стремянки алюминиевой.

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1

Наименование параметра	Значение					
1. Количество ступеней*	3	4	5	6	7	8
2. Габаритный размер в рабочем положении: – ширина основани, мм: – высота, мм: – глубина, мм:	410 1205 690	435 1415 850	460 1525 1010	485 1840 1160	510 2055 1290	535 2280 1415
3. Габаритный размер в упакованном виде: – длина, мм: – ширина, мм: – толщина, мм:	1305 410 110	1535 435 110	1765 460 110	1995 485 110	2235 510 110	2465 535 110
4. Масса, кг	3,020	3,540	4,055	4,655	5,240	6,070
5. Расстояние от опной поверхности до верхней площадки, мм, не более	605	815	925	1240	1455	1680
6. Ширина ступеньки, мм, не менее	80					
7. Расстояние между ступеньками, мм, не более	215					
8. Размер верхней площадки, мм (длина x ширина)	250X270					
9. Максимальная рабочая нагрузка, кг	150					

Примечание: * – верхняя площадка учитывается в количестве ступеней.

3. МАРКИРОВКА

3.1 Каждая лестница-стремянка алюминиевая должна иметь этикетку содержащую следующие данные:
товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;
наименование лестницы;
рабочую высоту лестницы стремянки, мм;
величину нормативной нагрузки, кг;
дату изготовления (месяц, год);
номер технических условий.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Установка лестницы-стремянки алюминиевой должна производиться только на ровном полу.

4.2 Перед подъемом по ступенькам убедиться в в правильной фиксации площадки.

ПОМНИТЕ! При работе на лестнице-стремянке, чтобы не упасть с высоты, необходимо внимательно следить за центром тяжести тела, осторожными действиями и аккуратным выполнением своей работы.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться на лестнице-стремянке более чем одному человеку, поддерживать на высоте тяжелые детали и т. п.; работать с двух верхних ступенек при высоте свыше 1,3 м, если лестница-стремянка не имеет упора или ограждения.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ работа с использованием электрического и пневматического инструмента без присутствия другого человека, поддерживающего лестницу.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1 Установить подвижную опору в крайнее положение путем поворота ее в шарнире.

5.2 Зафиксировать площадку на связи подвижной опоры.

5.3 Убедиться в устойчивом положении лестницы-стремянки путем осмотра и опробования на возможность сдвига и опрокидывания.

5.4 Установить страховочную стяжку (ленту), для лестниц с количеством ступеней от 6 и больше .

6. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

Обозначение изделия	Наименование изделия	Кол.	Примечание
АЛС–00.00	Лестница-стремянка алюминиевая	1	
	Комплект эксплуатационной документации		
АЛС–00.00	Паспорт-Этикетка «Лестница-стремянка алюминиевая марки АЛС»	1	
	Упаковка	1	

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Лестница-стремянка алюминиевая АЛС
соответствует стандарту (техническим условиям)
ТУ 9693-005-51298946-2013 г. и признана годной к эксплуатации.
(№ стандарта или технических условий)

Дата выпуска _____

ОТК завода _____

Проданы _____
(наименование предприятия торговли)

Дата продажи _____

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие стремянки требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных техническими условиями и настоящим ПС.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

8.2 Без руководства по эксплуатации и отметки в нем даты продажи стремянки магазином претензии к качеству работы не принимаются.