

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделия происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Наличия видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий и пр.


Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo jia she trading Co., Ltd.
Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай / 5-5, building 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China.
Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС».
Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
АНТИМОСКИТНАЯ ЛАМПА ВЕРТИКАЛЬНАЯ
S 80 м², 2x10 Вт/220 В



Арт. 71-0186-Г

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Антимоскитная инсектицидная лампа – современное и экологически безопасное средство по борьбе с комарами, москитами, мошками, мотыльками и другими видами насекомых. Предназначена для использования внутри помещения.

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ

	ОПАСНО! Высокое напряжение.
	Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией устройства.
	Инструмент класса II, двойная изоляция.
	Не утилизировать с бытовыми отходами. Необходима специальная утилизация.
	Использовать только в помещениях.
	Не прикасайтесь к электрической сети.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Антимоскитная лампа – 1 шт.
- Лампа T8, 10 Вт – 2 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Принцип работы: токопроводящий электрод
- Размеры (ДхШхВ): 205х110х443 мм
- Напряжение питания: 220 В~
- Частота: 50 Гц
- Мощность: 20 Вт
- Степень защиты: IP20
- Цвет: черный
- Материал: АБС-пластик
- Максимальная эффективная площадь действия (покрытие): 80 м²
- Напряжение сетки: 1 400 В
- Класс защиты от поражения электрическим током: II
- Длина шнура: 150 см
- Вес: 1230 г
- Тип лампы: T8

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Извлеките устройство из упаковки и проверьте его на наличие механических повреждений.

2. Антимоскитная лампа готова к использованию и не требует дополнительной настройки.
3. Включите устройство в электрическую розетку. Лампа должна загореться.
4. Разместите антимоскитную лампу в удобном месте. Наилучший результат достигается в случае, если лампа расположена на высоте 1,8-2 м.
5. По окончании использования лампы выключите ее из розетки.
6. Используйте специальную щеточку для очистки металлической сетки от насекомых. При этом лампа должна быть отключена от сети.
7. Для достижения максимального эффекта поместите устройство в темное закрытое помещение на 1 час или более, при этом помещение должно быть безлюдным и окна должны быть закрыты.

ВНИМАНИЕ! Непрерывная работа от сети допустима не более 1 недели. В случае, если металлическая контактная сетка погнута и ее контакты соприкасаются друг с другом, необходимо отключить устройство и разъединить сетку. Небольшое остаточное напряжение может сохраняться на металлической сетке сразу после выключения устройства. Его можно нейтрализовать, коснувшись сетки обычной отверткой с изолированной прорезиненной ручкой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Если устройство влажное, необходимо дождаться его полного высыхания перед началом использования.
- Не допускайте детей к эксплуатации устройства. Прибор не является игрушкой.
- Не прикасайтесь к металлической сетке при нажатой кнопке.
- Не используйте устройство вблизи легковоспламеняющихся предметов.
- Не погружайте устройство в воду и не используйте его во время дождя.
- Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать устройство самостоятельно.
- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

В случае перегорания лампы в устройстве:

- Выключите устройство, извлеките вилку из сети питания, снимите остаточное напряжение с внутренней сетки серого цвета, прикоснувшись к ней любым предметом с прорезиненной ручкой (например, отверткой).
- Снимите нижнюю крышку устройства, которая держится на 4 винтах.
- Достаňte из пазов защитную наружную решетку черного цвета, расположенную на оборотной стороне устройства, чтобы получить доступ к лампе.
- Поверните лампу на 90° и извлеките ее из цоколя.
- Установите новую лампу. Поверните лампу на 90° для фиксации в цоколе.
- Установите защитную наружную решетку черного цвета.
- Установите нижнюю крышку устройства при помощи 4 винтов.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка устройства осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение устройства необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+25 °С.
- Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.