

ЯРВ-XXX-IP54УХЛ2

1 2 3 4

1. Условное обозначение ящик распределительный силовой серии: **ЯРВ**.

2. Условное обозначение номинального тока вводного аппарата:

100 - 100А;

200 - 250А;

400 - 400А;

630 - 630А.

3. Условное обозначение степени: **IP54**.

4. Условное обозначение климатического исполнения и категория размещения: **УХЛ2**.

Пример: запись обозначения ящика силового ЯРВ с максимальным рабочим током 100А с климатическим исполнением и категории размещения УХЛ2 и предохранителем ПН-2 с номинальным током 31,5А и со степенью защиты IP54.

ЯРВ-100-54 УХЛ2, с ПН-2 31,5А, IP54, ящик силовой (ЭТ)