Гарантийный талон

GIGANT

№_____

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.

На данное изделие распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.
В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления изделия или необходимости его замены.
Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.
1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на следующие случаи.
- Естественный износ.
- Несоблюдение мер безопасности.
- Несоблюдение рекомендаций по техническому обслуживанию.
- Неправильное использование или грубое обращение.
- Наличие внутри изделия пыли, мелкодисперсных веществ, жидкостей, насекомых, посторонних предметов.

Гарантия не распространяется также на изделия со следами несанкционированного вмешательства в конструкцию, осуществленного лицами без специального разрешения на проведение ремонтных работ.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия

Ф. И. О. покупателя

Подпись покупателя

Штамп торговой организации

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 1 _____ 1
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 2 _____ 2
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 3 _____ 3
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

GIGANT

Инструкция
по эксплуатации

Капельный полив на 30 растений

GD-01

Правила техники безопасности

Комплект для капельного полива предназначен для организации дозированной подачи воды в прикорневую зону растений, требующих полива.

Капельный полив можно использовать как в парниках и теплицах, так и в открытом грунте.

Комплект на 30 растений рассчитан для полива на площади 6 м^2 или на грядку размером 6×1 м при посадке растений в 2 ряда.

Технические характеристики

- Рабочее давление — 0,1 – 0,2 атм
- Высота установки бочки от поверхности земли — 1 – 2 м
- Расход воды на 1 растение — около 4 л/ч

Подготовка к работе

Размотайте магистральный шланг, разложите его на гряды и дайте отлежаться несколько часов.

На расстоянии 50 – 70 мм от дна емкости просверлите отверстие диаметром 22 ±1 мм.

Отверните и снимите гайку со штуцера.

Вставьте штуцер с уплотнительным кольцом в отверстие в емкости с внутренней стороны.

Наверните гайку на штуцер и затяните.

Установите емкость на высоте 1 – 2 м от земли.

Присоедините систему к бочке.

Шилом проколите на шланге отверстия и вставьте в них тройники.

Соедините стрелки и тройники подающим шлангом.

Для удобства рекомендуется конец подающего шланга ненадолго опустить в горячую воду (60 – 70 ºС) и, пока шланг не остыл, вставлять стрелки и тройники.

На свободный конец магистрального шланга установите зажим.

Порядок работы

Заполните резервуар водой.

Чтобы избежать засорения системы, рекомендуется накрыть резервуар крышкой.

Откройте кран, установите таймер в режим ручного полива и отрегулируйте поворотом крана расход воды в системе.

Убедитесь, что из всех стрелок поступает вода.

Если вода не поступает к растениям, устраните причину согласно таблице «Возможные неисправности и способы устранения».

Периодически прочищайте фильтр: отвернув гайку на фильтре, извлеките и промойте фильтрующий элемент.

Настройки таймера

Не использовать внутри помещения!

Рабочее давление – от 0 до 8 атм

Не использовать при температуре воздуха ниже 0 ºС.

Использовать только чистую воду.

Максимально допустимая температура воды – 40 ºС.

Перед долгим отъездом заменить батарейки (2×AAA).

Не использовать без фильтра!

Хранение и зимнее консервирование

В конце сезона соберите систему.

Слейте всю воду из резервуара и шлангов.

По возможности продуйте систему.

Храните комплект в сухом помещении при температуре не менее 3 ºС.

При зимнем хранении системы не допускайте перегиба магистрального шланга во избежание повреждений в местах перегиба.

Возможные неисправности и способы устранения

Неисправность	Причина	Способ устранения
Вода не поступает ко всем растениям	Нет давления в системе	Проверьте: заполнен ли резервуар, открыт ли кран, герметичны ли соединения
	Засорился фильтр тонкой очистки	Открутите гайку на фильтре, извлеките и промойте фильтрующий элемент
	Воздушная пробка в шланге	Устраните воздушную пробку, сняв зажим и заполнив систему, удалив весь воздух
Вода не поступает к отдельному растению	Засорилась стрелка	Выньте стрелку из подающего шланга и прочистите
Вода не поступает к двум растениям одного тройника	Засорился тройник	Выньте и прочистите тройник

Правообладатель

ООО «ВсеИнструменты.ру» 109451, Россия, г. Москва, ул. Братиславская д. 16, корп. 1, пом. 3, тел.: 8 (800) 550-37-70

Сервисный центр

Московская обл., г. Домодедово, п. Госплемзавода Константиново, Объездное шоссе, с. 2А. Тел.: 8 (800) 550-37-87 (доб. 404).

г. Котельники, Яничкин проезд, д. 3, Тел.: +7 (499) 703-20-72

Для заметок















① При понижении давления в системе до рабочего давления (3 бар) вода фильтруется через основной блок. Каждая труба оросительного трубопровода может иметь о 20 отверстий. Во избежание замерзания в зимний период основной блок необходимо снимать.



Полный комплект системы капельного полива растений в теплицах.
Данная система при поливе направляет воду под корень растений (до 30) в теплицах. Целенаправленный полив корней растений представляет собой водосберегающую технологию полива и обеспечивает экономию воды до 70% по сравнению с традиционными системами полива.

① Садовый шланг.
② Соединительная муфта.

Для автоматизации данной системы по дополнительному заказу можно установить
④ Таймер для полива