


Пила цепная бензиновая «Зверь машина» GCS-45/450 (ID 0321), GCS-52/450 (ID 0321), GCS-55/500 (ID 0321), двигатель.

Схема сборки, лист 1 - листов 2



Приложение В, информационное, справочное

КРАТОН

Пила цепная бензиновая «Зверь машина» GCS-45/450 (ID 0321), GCS-52/450 (ID 0321), GCS-55/500 (ID 0321), двигатель.

Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Накладка пылезащитная
2	Фланец
3	Прокладка
4	Кронштейн
5	Винт М5 × 14
6	Прокладка
7	Винт М5 × 14
8	Патрубок
9	Прокладка
10	Трубка
11	Трубка
12	Зажим
13	Сопло
14	Винт М5 × 8
15	Контакт
16	Блок
17	Амортизатор
18	Корпус левый
19	Амортизатор
20	Винт М4 × 8
21	Фланец
22	Манжета
23	Кольцо стопорное
24	Винт М5 × 30
25	Подшипник 6202
26	Прокладка
27	Вал коленчатый в сборе
28	Кольцо фиксирующее
29	Шайба
30	Подшипник игольчатый K11× 15 × 12,5
31	Палец поршневой
32	Поршень
33	Кольцо поршневое
34	Прокладка
35	Цилиндр
36	Винт М5 × 20

37	Винт М5 × 85
38	Прокладка
39	Глушитель
40	Винт М5 × 10
41	Крышка
42	Гайка М5
43	Штифт
44	Корпус правый
45	Шпилька М8 × 42
46	Вставка
47	Пластина
48	Пластина
49	Клапан обратный
50	Кольцо фиксирующее
51	Фильтр
52	Патрубок
53	Фильтр масляный
54	Трубопровод
55	Винт М4 × 14
56	Насос масляный
57	Крышка
58	Крышка
59	Манжета
60	Амортизатор