



1	Винт М6 × 25-L
2	Патрон сверлильный
3	Шпиндель
4	Шарик
5	Штифт
6	Подшипник 6003-2Z
7	Корпус
8	Винт
9	Шайба
11	Ручка
12	Штифт
13	Пружина
14	Шарик
15	Кольцо стопорное
16	Стержень
17	Скоба
18	Колесо зубчатое
19	Палец
20	Муфта
21	Колесо зубчатое
22	Полумуфта
23	Пружина
24	Полумуфта
25	Подшипник 608-2Z
26	Переключатель
27	Рычаг
28	Корпус
29	Подшипник игольчатый
30	Вал

31	Колесо зубчатое
32	Шарик
33	Кольцо стопорное
34	Шайба
37	Подшипник 609-2RS
38	Ротор
39	Подшипник 607-2Z
40	Втулка
41	Статор
42	Щеткодержатель
43	Щетка угольная
44	Пружина
45	Щеткодержатель
46	Винт
47	Переключатель
48	Выключатель
49	Конденсатор
50	Винт
51	Прижим
52	Муфта
53	Кабель электропитания
54	Рукоятка (левая часть)
55	Рукоятка (правая часть)
56	Винт
57	Болт М8 × 90
58	Ограничитель
59	Зажим
60	Рукоятка
61	Крышка