

Пылесос для сухой и влажной уборки

Модели:

RVC30-1, RVC70-2, RVC70-3

Руководство
по эксплуатации,
2022

ВАЖНО!

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ!

Назначение. Пылесос предназначен для сухой и влажной уборки салона автомобилей.

При наличии дополнительных приспособлений применяется для уборки помещений.

Пылесос имеет класс защиты IPX4 «защита от водяных брызг любого направления».

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ! Перед подключением пылесоса в сеть, убедитесь, что напряжение в сети соответствует характеристикам, указанным в данной инструкции.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ пылесос вблизи легковоспламеняющихся, взрывчатых и ядовитых веществ.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ попадание влаги на пылесос

Перед использованием пылесоса проверяйте кабель и корпус на наличие повреждений.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация пылесоса при наличии повреждения питающего кабеля или корпуса.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использования пылесоса для уборки жидкостей и строительных смесей (цемента, штукатурки).

При использовании удлинителей, убедитесь, что они соответствуют техническим характеристикам пылесоса.

Не оставляйте без присмотра работающий пылесос

Перед снятием крышки, обслуживания или ремонта пылесоса отключите пылесос от сети.

ВНИМАНИЕ! Производитель не несет ответственности за материальный ущерб и травмы, причиненные при нарушении условий эксплуатации и при несоблюдении правил техники безопасности.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Объем бака, л	Кол-во турбин, шт	Потребляемая мощность, Вт	Напряжение, В
RVC30-1	30	1	1500	220
RVC70-2	70	2	3000	220
RVC70-3	70	3	4500	220

КОМПЛЕКТАЦИЯ:


- пылесос
- фильтр-корзина
- шланг
- насадка щелевая
- насадка щетка (круглая)
- руководство пользователя

Деталировка (список запасных частей) для RVC30-1



1. Рукоятка
2. Верхняя крышка
3. Выключатель
4. Фиксатор кабеля
5. Защита кабеля
6. Средняя часть
7. Кабель питания
8. Поролоновый фильтр
9. Прижимная пластина
10. Турбина
11. Кольцо уплотнительное
12. Поролоновый фильтр
13. Основание
14. Щетка круглая
15. Поплавок
16. Рамка поплавка
17. Защелка
18. Рамка фильтра
19. Фильтр тканевый
20. Бак
21. Колесо
22. Основание пылесоса
23. Насадка
24. Шланг
25. Коннектор
26. Трубка телескопическая
27. Щетка для пола
28. Насадка щелевая

Детализовка (список запасных частей) для RVC70-2, RVC70-3



1. Рукоятка
2. Выключатель
3. Фиксатор кабеля
4. Защита кабеля
5. Кабель питания
6. Верхняя крышка
7. Средняя часть
8. Поролоновый фильтр
9. Прижимная пластина
10. Поролоновый фильтр
11. Турбина
12. Кольцо уплотнительное
13. Пыльник
14. Площадка
15. Основание
16. Кольцо уплотнительное
17. Поплавок
18. Рамка поплавка
19. Держатель
20. Рамка фильтра
21. Фильтр тканевый
22. Бак
23. Коннектор
24. Коннектор
25. Трубка
26. Колесо
27. Штифт
28. Пластина штифта
29. Основание пылесоса
30. Колесо
31. Крепление рукояти
32. Рукоятка
33. Защелка
34. Держатель
35. Защелка
36. Насадка щелевая
37. Насадка щетка
38. Коннектор шланг-пылесос
39. Шланг
40. Коннектор шланг-насадка
41. Трубка телескопическая
42. Щетка для пола

33. Защелка
34. Держатель
35. Защелка
36. Насадка щелевая
37. Насадка щетка
38. Коннектор шланг-пылесос
39. Шланг
40. Коннектор шланг-насадка
41. Трубка телескопическая
42. Щетка для пола

Производитель: ZHANGJIAGANG XINGBO IMPORT AND EXPORT CO., LTD
 Адрес: Room No.804, Huachang East Plaza, Renmin Road, Zhangjiagang city, China