




|    |                       |
|----|-----------------------|
| 1  | Винт                  |
| 2  | Винт                  |
| 3  | Скоба                 |
| 4  | Ремешок               |
| 5  | Корпус (правая часть) |
| 6  | Гайка                 |
| 7  | Крышка                |
| 8  | Ротор                 |
| 9  | Статор                |
| 10 | Блок управления       |
| 11 | Выключатель           |
| 12 | Шестерня              |
| 13 | Кольцо                |
| 14 | Крышка                |
| 15 | Кольцо                |
| 16 | Подшипник 6802- 2RS   |
| 17 | Кольцо                |
| 18 | Колесо зубчатое       |
| 19 | Кольцо                |
| 20 | Штифт                 |
| 21 | Шестерня              |
| 22 | Блок ударный          |

|    |                        |
|----|------------------------|
| 23 | Шпindelь               |
| 24 | Прокладка              |
| 25 | Корпус                 |
| 26 | Крышка                 |
| 27 | Патрон                 |
| 28 | Пружина                |
| 29 | Шайба                  |
| 30 | Кольцо стопорное       |
| 31 | Шарик                  |
| 32 | Шайба пружинная        |
| 33 | Винт                   |
| 34 | Переключатель          |
| 35 | Крышка прозрачная      |
| 36 | Панель регулирующая    |
| 37 | Колодка                |
| 38 | Корпус (левая часть)   |
| 39 | Батарея аккумуляторная |
| 40 | Устройство зарядное    |
| 41 | Винт                   |

ДЛЯ ЗАМЕТОК

**Примечание:** в комплектность винтовёрта аккумуляторного ударного бесщеточного BID18CD-250N-OFA, артикул 3 11 01 107, зарядное устройство (поз. 40) и батарея аккумуляторная (поз. 39) не входят.