



Выбор дверного доводчика по ширине двери и ее весу

При указании максимального веса двери в характеристиках доводчика, как правило, указывают вес при максимальной ширине дверного полотна для данного класса. Если ширина полотна будет отличаться от максимальной, то и максимальный вес полотна будет изменяться.

Ниже приведена таблица, по которой, зная параметры двери можно определить требуемый класс его усилия, и по нему ПОДОБРАТЬ ДОВОДЧИК.

Рекомендованный максимальный вес дверного полотна в зависимости от класса доводчика и ширины дверного полотна								
		класс доводчика						
		1	2	3	4	5	6	7
ширина дверного полотна, мм	600	30 кг	70 кг	120 кг	160 кг	240 кг	300 кг	440 кг
	700	25 кг	65 кг	105 кг	145 кг	210 кг	265 кг	385 кг
	800	22 кг	55 кг	90 кг	125 кг	190 кг	235 кг	340 кг
	900	-	50 кг	85 кг	115 кг	170 кг	210 кг	310 кг
	1000	-	-	75 кг	105 кг	155 кг	190 кг	280 кг
	1100	-	-	65 кг	95 кг	140 кг	175 кг	255 кг
	1200	-	-	-	85 кг	130 кг	160 кг	235 кг
	1300	-	-	-	-	120 кг	150 кг	220 кг
	1400	-	-	-	-	-	140 кг	205 кг
	1500	-	-	-	-	-	-	190 кг
	1600	-	-	-	-	-	-	180 кг

Выбираете строку с шириной вашего дверного полотна, в этой строке находите ячейку с весом вашей двери. Столбец, в котором находится ячейка соответствует требуемому классу доводчика. Если ширина двери или ее вес находятся между двумя значениями, ориентируйтесь на большее значение.

Например, если у нас дверь шириной 950 мм и весом около 100 кг, то вам подойдет доводчик с классом 4.

Примечание: Многие производители при указании класса доводчика, вставляют EN, это классификация по европейскому стандарту EN1154. В российском ГОСТ Р 56177-2014 есть понятие класс доводчика, которое подобно классификации EN.