

PROFIRE CROWN

Руководство по эксплуатации для портативной газовой плиты

TS-007

Плита газовая **PROFIRE CROWN**, предназначена для разогрева и приготовления пищи в условиях удаленности от центрального источника газоснабжения (на пикниках, кемпингах, в частных домах и пр.). Работает от стандартного цангового одноразового баллона, который размещается внутри плиты.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Артикул:	TS-007
Используемый источник питания:	цанговый баллон 220 г
Используемая газовая смесь:	бутан, изобутан, пропан
Потребление газа:	155 г/час
Система поджига:	пьезоэлектрическая
Материал изготовления:	холоднокатаная сталь, алюминий, латунь
Масса изделия, не более:	1 кг
Габариты изделия, не более:	250x200x90 мм
Комплектация:	газовая плита, руководство по эксплуатации

Производитель:

Taizhou Metal Products Co., Ltd
317608, Yuhuan City, Taizhou,
Zhejiang, China

Произведено в Китае.

Импортер и правообладатель товарного знака:

ООО «ТРИО-СЕРВИС»

Московская область,
г. Дзержинский,
ул. Садовая, д. 8

+7 495 661 25 20
info@trioservice.ru
www.trioservice.ru

www.profire.ru






Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте канговые баллоны только с бутан-пропановой смесью с низким давлением, не используйте повторно заряженные, ржавые или деформированные газовые баллоны.
- Не следует использовать баллоны, которые находились под воздействием прямых солнечных лучей или хранились при температуре выше 40 градусов.
- Не используйте плиту при сильных порывах ветра (рис. 1) без использования ветрозащиты (не входит в комплект поставки плит).
- Располагайте плиту на плоской устойчивой поверхности (рис. 2) на расстоянии не менее 20 см от стен и не менее 1 метра от потолка. Запрещается использование плиты в автомобилях, туристических палатках, замкнутых пространствах, вблизи легковоспламеняющихся материалов.
- При приготовлении продуктов не используйте емкости, превышающие габариты плиты (рис. 3).
- При приготовлении пищи не допускайте разлива кипящих жидкостей.
- Будьте внимательны, при использовании плиты, некоторые ее части сильно нагреваются, не следует накрывать плиту сразу после использования.

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ

- Перед использованием плиты убедитесь, что ручка регулировки пламени находится в выключенном состоянии (положение «OFF»).
- Откройте крышку отсека для сменного баллона, убедитесь, что в портативном баллоне есть газ.
- Держа плиту за корпус, плотно прижмите клапан баллона в специальный разъем на редукторе плиты, при этом необходимо совместить вырез на баллоне с фиксирующим выступом в разьеме. Для окончательной фиксации поверните баллон по часовой стрелке (рис. 4).



Рис. 4А




Рис. 4В



- Чтобы зажечь пламя, поверните ручку регулировки пламени против часовой стрелки до щелчка пьезоподжига, после возгорания отрегулируйте пламя по интенсивности.
- По завершению готовки, поверните ручку регулировки пламени до упора по часовой стрелке и отсоедините баллон.

Внимание! Если при установке баллона вы услышите шипящий звук, необходимо установить его заново, проверив все соединения на герметичность. Не включайте плиту при сечении газа в стыках соединений.

После использования плиты следует извлечь баллон и хранить прибор в проветриваемом месте вне досягаемости детей при температуре не более 40 градусов.

3. ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Срок службы плиты не ограничен, гарантийный срок при соблюдении правил эксплуатации – 1 год со дня продажи через розничную сеть. При необходимости прибор может быть утилизирован как бытовой отход.

Товар соответствует требованиям технического регламента ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе». Газовый баллон в комплект не входит.

При возникновении нештатных ситуаций по причине нарушения данной инструкции правил эксплуатации прибора, завод-изготовитель и импортер ответственности не несет.

profire