

NORD OIL SUPER 20W-50

Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей

ОПИСАНИЕ

NORD OIL SUPER 20W-50 представляет собой всесезонное универсальное минеральное моторное масло, предназначенное для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковой техники с большим пробегом, работающей в различных условиях эксплуатации. Взаимодействие отборных базовых масел и современных присадок обеспечивает высокий уровень производительности.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL SUPER 20W-50 рекомендовано для легковых автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями. Современный подход к производству обеспечивает широкий спектр применения и безопасную эксплуатацию в различных рабочих и климатических условиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая степень термической и антиокислительной стабильности масла
- Обеспечивает лёгкий пуск двигателя при низких температурах
- Поддержание давления в системе смазки двигателей с большим пробегом
- Совместимость с материалами уплотнений обеспечивает снижение вероятности утечек
- Обеспечивает защиту двигателя с пробегом от износа и коррозии при соблюдении рекомендованных интервалов замены масла

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SC/CC

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Метод | NORD OIL SUPER 20W-50 |
|--|------------|-----------------------|
| Вязкость кинематическая при 40 °C, мм² | ГОСТ 33 | 212,1 |
| Вязкость кинематическая при 100°C, мм² | ГОСТ 33 | 19,5 |
| Индекс вязкости | ГОСТ 25371 | 105 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C | ГОСТ 4333 | 222 |
| Температура застывания, °С | ГОСТ 20287 | - 25 |
| Сульфатная зольность, % | ГОСТ 12417 | 1,1 |
| Щелочное число, мг/КОН | ГОСТ 30050 | 7,5 |
| Плотность при 20°C, кг/м³ | ГОСТ 3900 | 878 |

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.

