


Дельташлифмашина DS-250. Схема сборки, лист 1 - листов 1



|    |                           |
|----|---------------------------|
| 1  | Корпус (левая половина)   |
| 2  | Индикатор                 |
| 3  | Выключатель               |
| 4  | Кнопка                    |
| 5  | Подшипник 627-2RS         |
| 6  | Ротор в сборе             |
| 7  | Подшипник 607-2RS         |
| 8  | Статор в сборе            |
| 9  | Узел коллекторный в сборе |
| 10 | Корпус (правая половина)  |
| 11 | Винт                      |
| 12 | Муфта                     |
| 13 | Кабель электропитания     |
| 14 | Крыльчатка                |
| 15 | Пластина дебалансирующая  |
| 16 | Втулка                    |
| 17 | Шайба                     |
| 18 | Подшипник 6001-2RS        |
| 19 | Конденсатор               |

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 20 | Дефлектор             |
| 21 | Крышка                |
| 22 | Фильтр                |
| 23 | Рамка                 |
| 24 | Кольцо                |
| 25 | Контейнер-пылесборник |
| 26 | Стойка                |
| 27 | Стойка                |
| 28 | Кольцо                |
| 29 | Рама                  |
| 30 | Винт                  |
| 31 | Подошва               |
| 32 | Винт M4 × 8           |
| 33 | Подошва               |
| 34 | Подошва               |
| 35 | Подошва               |
| 36 | Липучка               |
| 37 | Подошва               |
| 38 | Липучка               |