



Молоток отбойный DHE1600-25. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Крышка защитная
2	Кольцо фиксирующее
3	Кольцо
4	Обойма
5	Пружина
6	Кольцо
7	Кольцо
8	Манжета
9	Кольцо стопорное
10	Шпонка
11	Ствол
12	Шарик стальной
13	Кольцо
14	Кольцо
15	Ударник
16	Затвор
17	Кольцо
18	Подшипник 61910
19	Шайба
20	Кольцо
21	Палец
22	Шпонка
23	Цилиндр
24	Корпус
25	Винт М8 × 40
26	Шайба 8
27	Кольцо
28	Пружина
29	Кольцо
30	Кольцо фиксирующее
31	Кольцо
32	Пружина
33	Муфта
34	Молоток
35	Кольцо
36	Поршень

37	Палец поршневой
38	Шатун
39	Подшипник игольчатый НК1420
40	Кольцо стопорное
41	Гильза
42	Корпус
43	Крышка
44	Подшипник игольчатый 12/12
45	Прокладка
46	Кольцо
47	Вкладыш
48	Кольцо стопорное
49	Кольцо
50	Вал-шестерня
51	Шпонка
52	Колесо зубчатое
53	Вал коленчатый
54	Кольцо стопорное
55	Подшипник 6205-RS
56	Манжета
57	Шпонка
58	Колесо зубчатое
59	Подшипник игольчатый НК14/12
60	Корпус
61	Подшипник 6301-2RS
62	Ротор
63	Подшипник 628
64	Втулка
65	Винт М4 × 12
66	Диффузор
67	Статор
68	Пружина
69	Корпус
70	Шайба
71	Винт М8 × 75
72	Щеткодержатель

73	Щетка угольная
74	Крышка
75	Переключатель электронный
76	Крышка
77	Винт
78	Рукоятка
79	Винт М5 × 14
80	Шайба пружинная 5
81	Шайба 5
82	Переключатель
83	Пружина
84	Штифт
85	Корпус (левая часть)
86	Вкладыш антивибрационный
87	Демпфер
88	Рукоятка (левая часть)
89	Выключатель
90	Конденсатор
91	Прижим
92	Муфта
93	Кабель электропитания
94	Винт М10 × 45
95	Корпус (правая часть)
96	Винт
97	Гайка М10
98	Рукоятка (правая часть)
99	Болт М8 × 140
100	Упор
101	Хомут
102	Рукоятка
103	Фиксатор
104	Гайка М8
105	Крышка