


LIKE









ВНИМАНИЕ!

Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных травм или даже привести к смерти. Чтобы предотвратить опрокидывание, необходимо обеспечить стационарное крепление мебели с помощью прилагающегося стенного крепежа.

Шуруп (-ы) и дюбель (-и) для стены не прилагаются. Оцените несущую способность стены, чтобы убедиться, что она выдержит нагрузку. Используйте шуруп (-ы) и дюбель (-и), подходящие для материала стен в вашем доме. При возникновении каких-либо вопросов обратитесь к специалисту. Внимательно прочитайте инструкцию и следуйте всем изложенным в ней рекомендациям.







8x




8x




4x




2x




1x




2x



2x




1x




1x


1




2




3




4





5







6




7



8



9



Назначение:	Товар предназначен для бытового использования внутри помещения, не подходит для использования в условиях повышенной влажности.
Правила эксплуатации:	Рекомендуется эксплуатировать мебель в сухих и теплых помещениях с температурой воздуха +18-25 С и относительной влажностью 40-60%. Защищать от прямого попадания солнечных лучей, размещать вдали от отопительных приборов. Беречь мебель от механических повреждений. Защищать от химического воздействия, пара, скопления воды, горячих предметов. Протирать тканями с применением мыльного раствора не содержащего абразива, эфира, ацетона и т.д. Соблюдать равномерную нагрузку на изделия. Сборка изделия должна производиться в соответствии с прилагаемой инструкцией.
Уход:	Вытирать чистой сухой тканью. Протирать мягкой тканью, смоченной в воде. При необходимости использовать неабразивное моющее средство или мыло.