




Рубанок электрический EP-05 FP. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Винт
2	Крышка левая съемная
3	Выключатель
4	Винт
5	Пластина прижимная
6	Катушка индуктивная
7	Корпус рубанка
8	Муфта кабеля электропитания
9	Кабель электропитания
10	Пружина
11	Обод
12	Упор
13	Подошва нижняя задняя
14	Винт
15	Винт
16	Винт
17	Крышка ременной передачи
18	Ремень приводной поликлиновой
19	Шкив ведущий
20	Винт
21	Крышка
22	Винт
23	Корпус подшипников
24	Подшипник
25	Ротор в сборе
26	Обойма
27	Винт
28	Статор в сборе
29	Конденсатор
30	Щеткодержатель
31	Щетка угольная
32	Винт
33	Клавиша
34	Пружина
35	Патрубок выводной пылесборный
36	Винт
37	Крышка защитная

38	Винт
39	Крышка подвижная защитная
40	Пружина
41	Подшипник
42	Барабан ножевой в сборе
43	Подшипник
44	Винт
45	Шкив ведомый
46	Гайка
47	Подошва подвижная передняя
48	Пружина
49	Фиксатор
50	Ограничитель глубины выборки
51	Втулка
52	Фиксатор
53	Винт
54	Рукоятка
55	Крышка рукоятки
56	Пружина
57	Шарик стальной
58	Штифт
59	Накладка
60	Ручка регулятора глубины строгания
61	Втулка шестигранная
62	Крышка рукоятки
63	Крышка подшипника
64	Упор параллельный
65	Гайка
66	Винт
67	Стойка
68	Втулка
69	Фиксатор
70	Винт
71	Ось
72	Пружина

73	Ограждение защитное ножевого барабана
74	Кольцо стопорное быстросъемное
75	Стойка
76	Основание приспособления для стационарной установки рубанка
77	Болты
78	Приспособление для удержания строгального ножа
79	Винт
80	Плашка