

Короб световой двусторонний
«Берегись автомобиля».

Изготовитель:
ООО «Оптимa Сервис».

Паспорт изделия

1. Общие сведения.

- 1.1. Короб световой двусторонний «Берегись автомобиля» (далее по тексту – табло, товар, изделие) предназначен для предупреждения пешеходов и водителей о потенциальной опасности в зонах повышенного риска. Устанавливается в зонах пешеходных переходов, возле школ, парков, строительных объектов, на участках дорог с ограниченной видимостью.
- 1.2. Табло представляет собой конструкцию, состоящую из металлического корпуса, выполненного из оцинкованной листовой стали и влагозащитной ССИ.
- 1.3. Аббревиатура, используемая в Паспорте:
 - 1.3.1. ССИ – система световой индикации;
- 1.4. Иллюстрация табло приведена в Приложении А рис.1 к настоящему паспорту.
- 1.5. Рекомендации по монтажу изделия приведены в приложении Б к настоящему паспорту.

2. Комплектность.

- 2.1. Настоящий паспорт.
- 2.2. Товар в соответствии с отгрузочными документами (УПД).

3. Технические данные.

- 3.1. Корпус:
 - 3.1.1. Оцинкованная сталь;
- 3.2. Экран:
 - 3.2.1. Молочное оргстекло толщиной 3 мм;
 - 3.2.2. Светодиодная подсветка, внутренняя 12 В.
- 3.3. Блок питания:
 - 3.3.1. Входное рабочее напряжение – 220 В;
 - 3.3.2. Выходное напряжение – 12 В;
 - 3.3.3. Потребляемая мощность - 36 Вт.
 - 3.3.4. Степень защиты – IP67.
- 3.4. Габаритные размеры:
 - 3.4.1. Высота – 350 мм;
 - 3.4.2. Ширина – 780 мм;
 - 3.4.3. Глубина – 40 мм;
 - 3.4.4. Вес изделия – 4 кг (ориентировочно).
- 3.5. Изготовитель оставляет за собой право менять характеристики, внешний вид и комплектация товара без изменения потребительских свойств и дополнительного уведомления покупателя.

4. Маркировка и сертификация.

- 4.1. Изделие не подлежит обязательной сертификации.
- 4.2. Маркировка отсутствует.

5. Транспортировка, хранение, эксплуатация и гарантии изготовителя.

- 5.1. Хранить табло следует внутри помещений, при этом ни на изделиях, ни на индивидуальной упаковке не должно быть следов влаги и грязи. Запрещается хранить изделие «валом» и размещать на нем сторонние грузы.
- 5.2. Транспортировка осуществляется любым видом транспорта с соблюдением правил перевозки, установленных для данного вида транспорта.
- 5.3. Температурный диапазон эксплуатации от -40 до +45 °С.

Web: www.optimaservis.su, E-mail: info@optimaservis.su, Тел: (495) 322-44-00,
121059, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Дорогомилово, наб. Бережковская, дом 16а, строение 2,помещение 1

5.4. Срок службы светодиодов – не менее 30000 часов.

5.5. Изготовитель гарантирует соответствие изделия заданным параметрам режима работы при условии соблюдения условий эксплуатации.

5.6. Эксплуатация табло должна обеспечивать:

5.6.1. своевременную замену отсутствующих, а также поврежденных по причине коррозии или механических деформаций крепежных элементов, элементов корпуса и элементов экрана;

5.6.2. обеспечить отсутствие грязевых и/или химически агрессивных отложений на поверхности изделия. Для чистки использовать только мягкие материалы или инструменты с мягким покрытием. При сильном загрязнении грязью, песком, любыми другими абразивными элементами – необходимо мягкой влажной ветошью осуществить чистку корпуса светофора. Недопустимо применять абразивные чистящие средства и средства, содержащие кислоты, щелочи и растворители;

5.6.3. не допускается эксплуатация табло с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений, а также повреждениями вилки включения в сеть;

5.7. Гарантийный срок на изделие с момента отгрузки покупателю:

5.7.1. На конструктивную целостность изделия – 12 месяцев;

6. Условия гарантийного обслуживания.

6.1. Гарантийный срок начинается с момента передачи изделия покупателю.

6.2. Гарантийное обслуживание предусматривает устранение неисправностей или замену некачественного изделия, имеющих заводской дефект. Гарантийное обслуживание осуществляется по месту нахождения производства поставщика. Доставка изделия, подлежащего гарантийному обслуживанию, на склад поставщика, а также отгрузка изделия со склада поставщика после проведения им гарантийного обслуживания, осуществляется силами и за счет покупателя. Демонтаж, монтаж и любые другие работы в отношении изделия, вовремя и после его гарантийного обслуживания, осуществляется силами и за счет покупателя.

6.3. Гарантийное обслуживание изделия осуществляется в случае, если недостатки не вызваны нарушением правил применения, эксплуатации/хранения, монтажа изделия и вандальными действиями, в том числе третьих лиц, которые будут обнаружены в течении гарантийного срока.

6.4. Гарантийное обслуживание не предоставляется при:

6.4.1. повреждениях изделия в условиях обстоятельств непреодолимой силы: явлений стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сели, оползень, и т.п.). температуры, силы ветра и уровня осадков, исключающих нормальную эксплуатацию; военные действия, мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном порядке и другие обстоятельства, которые могут быть определены как непреодолимая сила;

6.4.2. повреждениях изделия в следствии установки/монтажа светофора с нарушением требований настоящего Паспорта;

6.4.3. повреждениях изделия в следствии нарушения условий эксплуатации;

6.4.4. наличии следов ремонта.

7. Консервация.

7.1. Специальной консервации при отгрузке покупателю изделие не подлежит. Изделие готово к применению и монтажу.

8. Сведения об утилизации.

Web: www.optimaservis.su, E-mail: info@optimaservis.su, Тел: (495) 322-44-00,
121059, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Дорогомилово, наб. Бережковская, дом 16а, строение 2, помещение 1

8.1. Металлические составные изделия утилизируются как металлолом. Печатные платы и светодиоды могут быть годны к повторному использованию, либо же сданы в пункт приема и утилизации электронных отходов.

9. Упаковка.

9.1. Индивидуальная упаковка изделия осуществляется путем обертывания пленкой ВП (пузырчатая упаковка) и дополнительно стрейч-пленкой по всей поверхности изделия.

Управляющий




Соловьев А.В.



Приложение А.

Рис. 1. Короб световой двусторонний «Берегись автомобиля».



Управляющий



Соловьев А.В.



Web: www.optimaservis.su, E-mail: info@optimaservis.su, Тел: (495) 322-44-00,
121059, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Дорогомилово, наб. Бережковская, дом 16а, строение 2, помещение 1

Приложение Б.

1. Запрещается подключать изделие к источникам питания, не соответствующим указанным требованиям;
2. Работы по монтажу и подключению изделия должны выполняться специалистом;
3. Все работы по монтажу осуществляются только при отключенном питании;
4. Для монтажа изделия на устанавливаемую поверхность предусмотрены технологические отверстия. Крепежные элементы для монтажа изделия выбираются заказчиком в соответствии с конструктивом изделия (не входят в комплект поставки).

Управляющий



Соловьев А.В.

