



# Prowadnice dolnego montażu Modern Slide Pro Undermount drawer slide Modern Slide Pro Направляющая нижнего монтажа Modern Slide Pro



## ZASTOSOWANIE / APPLICATION / ПРИМЕНЕНИЕ



## PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ






## PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА



## INFORMACJE DODATKOWE / ADDITIONAL INFORMATION / ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. PROWADNICA LEWA/PRAWA / DRAWER SLIDE L/R  
НАПРАВЛЯЮЩАЯ Л/П
2. SPRZĘGŁO LEWE/PRAWO + WKRETY  
LOCKING DEVICE L/R + SCREWS  
КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДА Л/П + САМОРЕЗЫ



NL = długość nominalna prowadnicy  
nominal slide length  
номинальная длина направляющей

AV = strata wysuwu  
extension loss  
потеря выдвижения

| NL<br>mm |                     | AV<br>mm |
|----------|---------------------|----------|
| 300      | PB-3D0SHX18-300-PRO | 30       |
| 350      | PB-3D0SHX18-350-PRO | 30       |
| 400      | PB-3D0SHX18-400-PRO | 30       |
| 450      | PB-3D0SHX18-450-PRO | 30       |
| 500      | PB-3D0SHX18-500-PRO | 30       |
| 550      | PB-3D0SHX18-550-PRO | 30       |


## UWAGI MONTAŻOWE / MOUNTING INFORMATION / ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Dla prawidłowego działania szuflady jej szerokość nie może przekraczać długości nominalnej prowadnicy.

For proper drawer operation, the width of the drawer can not exceed the nominal slide length.

Для правильной работы направляющей рекомендованная ширина ящика не должна превышать номинальной длины направляющей.


szerokość szuflady / drawer width /  
ширина ящика




LW = wewnętrzna szerokość szafki  
inner cabinet width  
внутренняя ширина корпуса

SKW = szerokość szuflady  
drawer width  
ширина ящика


rozstaw otworów montażowych  
mounting dimensions  
монтажные отверстия



szuflada standardowa / standard drawer /  
стандартный ящик



szuflada wewnętrzna / inner drawer /  
внутренний ящик



X = grubość frontu  
drawer front thickness  
толщина фасада

SKL = głębokość szuflady  
drawer depth  
глубина ящика

NL = długość nominalna prowadnicy  
nominal slide length  
номинальная длина  
направляющей

przygotowanie szuflady  
drawer preparation  
подготовка к установке

