

Структура условного обозначения

ЩМП XX-X XXXX XX
1 2 3 4 5

1. Условное обозначение щита с монтажной панелью: **ЩМП**.
2. Условное обозначение габарита: **00, 000, 0000, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11**.
3. Условное обозначение модификации:
«нет обозначения» - без изменений;
2 – увеличенная глубина.
4. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69: **У2; УХЛ3**.
5. Степень защиты: **IP31, IP54**.

Пример: запись обозначения щита распределительного с монтажной панелью серии ЩМП, типоразмера 00, с климатическим исполнением и категорией размещения УХЛ3 и степенью защиты IP31, с габаритным размером НхВхL: 290х220х155.

ЩМП 00 УХЛ3 IP31 290х220х155, щит с монтажной панелью навесной (ЭТ).