



Термоусадочный пистолет Волга Полимер артикул Т_1685

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	
Общая безопасность	
Какой бак использовать	
Инструкции по эксплуатации	
Руководство по устранению неисправностей	
Указатель деталей	
Гарантия	



ВВЕДЕНИЕ

Комплект тепловой пушки SY-502 - это устройство, работающее на пропане, для нагрева нашей термоусадочной пленки премиум-класса. Он самовоспламеняющийся, легкий и экологически чистый по сравнению с другими тепловыми инструментами, представленными на рынке.

В комплект тепловой пушки SY-502 входят:

1. Корпус теплового инструмента
2. 8 м пропанового шланга
3. Регулируемый регулятор
4. Чехол для переноски
5. Руководство пользователя

ОБЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Тепловая пушка SY-502 работает с открытым пламенем. Ее следует использовать с осторожностью и здравым смыслом. Запрещается использовать этот инструмент в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Запрещается направлять его на других живых существ. Не смотрите вниз на горелку SY-502, когда она когда он подсоединен к пропановому шлангу. При работе с инструментом всегда надевайте защитные перчатки с длинными манжетами и защитные очки. Неправильное использование этого устройства может привести к серьезным травмам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Обратите внимание, что термоусадочная пленка, которую вы будете нагревать с помощью прибора SY-502 может загореться, если только вы не используете специально огнестойкую термоусадочную пленку. При неправильном нагреве термоусадочная пленка может воспламениться от открытого пламени. Она также может упасть на другой горючий материал и вызвать вторичное возгорание и пожар. Если вы заметили, что термоусадочная пленка горит, немедленно прекратите работу и внимательно осмотрите место, где вы работаете, на предмет возможного возгорания. Всегда держите под рукой огнетушитель. Не наматывайте термоусадочную пленку, если ветер превышает 10 миль в час.

Перед каждым использованием осматривайте шланг на предмет разрывов или ослабленных мест.

Всегда перекрывайте клапан на баллоне, если оставляете пистолет без присмотра на длительное время.

КАКОЙ РЕЗЕРВУАР ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Обычно выпускаются два типа резервуаров: с отводом жидкости и с отводом паров. Крайне важно использовать резервуар с отводом паров. Никогда не пытайтесь использовать пистолет с баком для отвода жидкости. Использование резервуара с отводом жидкости приведет к засорению фильтра с отверстиями и может привести к возникновению чрезвычайно опасного длинного пламени.

Резервуары доступны в размерах 6, 8, 10, 20, 30 и 40 фунтов. Пистолет будет работать на резервуаре емкостью 6 фунтов, если использовать его лишь периодически. Для постоянного использования следует выбирать более крупные резервуары.

Маленькие или почти пустые резервуары обледеневают быстрее, чем большие полные резервуары. Как правило, Полный 30-фунтовый бак при непрерывной работе будет работать 90 минут до обледенения. Если темпы производства требуют непрерывного использования, можно применить следующие методы.

1. Несколько танков. Переключите оружие с одного танка на другой.
2. Вентилятор. Поставьте на резервуар обычный настольный вентилятор. Поток воздуха вокруг резервуара не даст ему обледенеть.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



УПРАВЛЕНИЕ

№	Часть	Функция
1	Триггер	Активирует газовый клапан и провод зажигания
2	Клапан*	Открывает подачу топлива
3	Винт регулировки клапана	Устанавливает давление
4	Зажигатель	Поджигает провод зажигания
5	Топливопровод*	Подводит топливо к отверстию
6	Отверстие*	Дозирует топливо
7	Корпус	Доставляет топливо в горелку для воспламенения
8	Провод зажигания	Подключается к свече зажигания для создания зажигания
9	Свеча зажигания	Воспламеняет смесь

10	Горелка	Источник, где зажигается пламя
----	---------	--------------------------------

» Части 2, 5 и 6 представляют собой единый соединенный блок

СОЕДИНЕНИЯ:

Подсоедините пистолет, шланг и регулятор к баллону, используя гаечный ключ для закручивания фитингов, которые имеют левую резьбу.

ЗАПУСК:

После того как все соединения выполнены и проверены на герметичность, пистолет готов к работе. Сильно поверните регулятор вниз по часовой стрелке, затем поверните обратно на один оборот против часовой стрелки. (Давление будет увеличиваться при повороте регулятора по часовой стрелке, и уменьшаться при повороте против часовой стрелки). Откройте клапан резервуара. Подождите примерно 5 секунд, чтобы шланг полностью заполнился давлением. Чтобы запустить пистолет, медленно нажмите на курок до конца, пока запальник не сработает со звуковым щелчком.

ОСТОРОЖНО, ПИСТОЛЕТ ЗАГОРИТСЯ.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Важно нажимать на курок газа медленно. Если нажать на курок газа слишком быстро, запальник зажжет свечу зажигания до того, как туда попадет газовая смесь.
2. Если пистолет не выстрелит полностью, полностью отпустите курок, чтобы убедиться, что запальник сброшен, и повторите процедуру пристрелки.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК

Большинство проблем возникает из-за использования бака для отвода жидкости вместо бака для отвода паров. ПРОВЕРЬТЕ ЭТОТ ЭЛЕМЕНТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ.

ПРОБЛЕМА	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	ПОМОЩЬ
Пистолет не стреляет	Винт клапана не отрегулирован должным образом	- Не нажимая на спусковой крючок, поворачивайте винт регулировки клапана по часовой стрелке до тех пор, пока газ не начнет выходить. Затем поверните винт обратно на 1/4 оборота.
	Неполное нажатие на спусковой крючок	Нажимайте на спусковой крючок до тех пор, пока не раздастся щелчок при зажигании.
	Ручка активируется слишком быстро	Медленно нажмите на спусковой крючок, чтобы убедиться, что смесь попала в горелку.
	Слишком низкое давление	- Проверьте регулятор.
	Неполный спуск курка	Отпустите курок, чтобы убедиться, что запальник сброшен.
	Неисправный запальник или соединения	- Проверьте наличие искры. Позвоните, чтобы узнать о возможностях обслуживания.
Пистолет не (продолжение)	Газ не включен	- Проверьте клапан включения/выключения.
	Неправильное топливо	- Проверьте исправность бака.
КомбУстор горит красным* - (недостаточный поток топлива)	Резервуар обледенел, и давление в нем ниже 15 PSIG.	- Переход на новый резервуар
	Не открыт обратный клапан избыточного потока	- Откройте клапан баллона и подождите 10 секунд, пока шланг не окажется под давлением, прежде чем использовать пистолет.
	Засоренное отверстие и/или	- Снимите и очистите сжатым воздухом.

	альтер	
	Засорен шланг и/или топливопровод	- Продуйте или замените
Большое пламя (топливо { }ууу)	Утечка в восточной сборке	- Затяните зажимную головку в держателе и проверьте.
	Неправильное давление	- Поднимите давление в регуляторе до 15-30 PSIG.

УКАЗАТЕЛЬ ДЕТАЛЕЙ



ДЕТАЛИ

- | | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. Тело | 2. Горелка | 3. Монтажные гайки | 4. Топливный клапан |
| 5. Правая рукоятка | 6. Триггер | 7. Винты для сборки | 8. Регулятор |
| 9. Левая рукоятка | 10. Воспламенитель | 11. Отверстие и топливопровод | 12. Пропановый шланг длиной 8 м |

ГАРАНТИЯ

Мы гарантируем, что каждая поставленная тепловая пушка SY-502, за исключением случаев, специально оговоренных ниже, не будет иметь дефектов материала и изготовления при нормальном использовании и обслуживании в течение 1 года с даты поставки Покупателю. Обязательства продавца по данной гарантии ограничиваются исключительно изложенными ниже положениями и зависят от условий, также изложенных ниже.

Настоящая гарантия не распространяется на любые устройства:

(1) которое было отремонтировано или изменено после поставки Покупателю.

(1) который был отремонтирован или изменен на заводе Продавца таким образом, что, по мнению Продавца, это повлияло на надежность такого устройства;

(2) который подвергался неправильному использованию, небрежности или несчастному случаю;

или (3) который эксплуатировался или обрабатывался не в соответствии с печатными инструкциями, подготовленными Продавцом и предоставленными Продавцом вместе с устройством.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ. ПРОДАВЕЦ НЕ ГАРАНТИРУЕТ ПРИГОДНОСТЬ К ПРОДАЖЕ, ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ И НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ СОГЛАШЕНИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ОТНОШЕНИИ ЛЮБОГО ПОСТАВЛЕННОГО НОВОГО УСТРОЙСТВА.

Обязательства Продавца в отношении любого устройства, поставленного Покупателю, ограничиваются исключительно ремонтом или заменой.

Средства правовой защиты, предусмотренные в настоящем документе, являются исключительным средством правовой защиты для Покупателя. Продавец не несет ответственности за случайные или косвенные убытки, включая, без ограничения,

претензии за ущерб имуществу, упущенную выгоду, перерыв в работе и т.п., вызванные любым устройством, поставленным Покупателю.