



АККУМУЛЯТОР LI-ION
ДЛЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

HJTX4L-FPZ
(арт. 46711)

Инструкция
по эксплуатации

⚠ ВНИМАНИЕ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАТАРЕИ
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ
С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ.

В этой инструкции содержится описание, правила безопасности и вся необходимая информация для правильной эксплуатации аккумулятора. Сохраняйте данную инструкцию и обращайтесь к ней при возникновении вопросов по безопасной эксплуатации, обслуживанию, хранению и транспортировке.

1. Правила безопасности

- Зарядку аккумуляторной батареи следует производить только с помощью рекомендованного изготовителем зарядного устройства. Использование зарядного устройства с несовместимой аккумуляторной батареей может создать опасность возгорания.
- Используйте для зарядки данного аккумулятора только предназначенные для него зарядные устройства. Использование зарядных устройств другого типа может привести к выходу аккумулятора из строя.
- Если аккумуляторная батарея не используется, храните ее отдельно от других металлических предметов, которые могут привести к замыканию контактов батареи. Замыкание полюсов батареи может привести к искрам, возгоранию, пожару или взрыву.
- Не размещайте батареи рядом с источниками огня или тепла. Это повышает риск взрыва и получения травмы.
- Не вскрывайте и не разбирайте аккумуляторную батарею. Вытекающий электролит является разъедающим веществом, которое может привести к поражению глаз или кожи. При проглатывании электролит может привести к отравлению.
- Оберегайте аккумуляторную батарею от сырости и воды. Не заряжайте устройство в условиях повышенной влажности или сырости. Избегайте ударов током, пожара и тяжелых травм.
- Не оставляйте аккумуляторные батареи внутри прибора в жарких или холодных условиях.
- Не сжигайте аккумуляторную батарею.
- Не выбрасывайте использованные батареи как бытовой мусор и не сжигайте их. Утилизируйте аккумуляторную батарею в соответствии с правилами утилизации аккумуляторных батарей в вашем регионе. Передавайте батареи в специальные пункты сбора.

2. Зарядка аккумулятора

1. Держите аккумулятор в сухом месте. Не подвергайте аккумуляторную батарею воздействию дождя или сырости.




2. Для зарядки аккумулятора снимите с него клеммы подключения к электростанции. Затем подсоедините к штекеру зарядного устройства переходник с зажимами и подключите их к соответствующим контактам аккумулятора (рис. А).

Или отключите кабель подключения аккумулятора к электростанции в месте разъемного соединения и используя второй переходник зарядного устройства подключите аккумулятор к устройству зарядки (рис. В).

3. Когда аккумулятор будет полностью заряжен индикатор на зарядном устройстве будет гореть зеленым светом.

4. Снова подсоедините аккумулятор к электростанции.



3. Технические характеристики

Характеристики	HJTX4L-FPZ
Выходное напряжение, В	12
Емкость, Ач	3
Напряжение зарядки, В	14,4
Максимальный ток зарядки, А	15
Температура разрядки, °C	от -10 до +60
Температура зарядки, °C	от 0 до +45
Температура хранения, °C	от -20 до +40
Габариты, мм	113х69х85
Вес, кг	0,6

4. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на оборудование указывается в прилагаемом сервисном талоне.

Гарантия относится к дефектам в материалах и узлах и не распространяется на компоненты, подверженные естественному износу и работы по техническому обслуживанию.

Гарантийному ремонту подлежат только очищенные от пыли и грязи аппараты в заводской упаковке, полностью укомплектованные, имеющие инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон с указанием даты продажи, при наличии штампа магазина, заводского номера и оригиналов товарного и кассового чеков, выданных продавцом.

В течение гарантийного срока Сервисный центр устраняет за свой счёт выявленные производственные дефекты. Производитель снимает свои гарантийные обязательства и юридическую ответственность при несоблюдении потребителем инструкций по эксплуатации, самостоятельной разборки, ремонта и технического обслуживания аппарата, а также не несет никакой ответственности за причиненные травмы и нанесенный ущерб.

Момент начала действия гарантии определяется кассовым чеком или квитанцией, полученными при покупке. Сохраните эти документы.

Гарантийные обязательства не распространяются на части, подлежащие естественному износу, на случаи несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, на повреждения вследствие неквалифицированного обращения, подключения, обслуживания или установки, а также на повреждения со стороны внешних факторов.

Претензии на возмещение убытков исключаются, если они не вызваны умышленными действиями или небрежностью производителя. Право на гарантийный ремонт не является основанием для других претензий.

