



# СВ-01; СВ-02; СВ-03; СВ-04; СВ-05; СВ-01Р; СВ-02Р; СВ-03Р; СВ-04Р

## ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЫТОВОЙ ПРОВОДНОЙ 230В

БЕЗ РЕГУЛЯТОРА ГРОМКОСТИ / С РЕГУЛЯТОРОМ ГРОМКОСТИ

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

#### Назначение и область применения

Звонок электрический бытовой проводной ЭВ 230 В 50 Гц УХЛ 4.2 артикул **СВ-01; СВ-01Р; СВ-02; СВ-02Р; СВ-03; СВ-03Р; СВ-04; СВ-04Р; СВ-05** предназначен для подачи звукового сигнала в жилых, служебных и общественных помещениях.

#### Технические данные

Номинальное напряжение – 230 В, 50 Гц  
Потребляемая мощность – не более 10 Вт  
Уровень звукового давления – 70-90 дБА

#### Комплектность

Звонок электрический – 1 шт.  
Коробка упаковочная – Руководство по эксплуатации (паспорт) – 1 шт.

#### Требования по технике безопасности

Установка и подключение звонка должны производиться при отключенном напряжении квалифицированным лицом, знающим правила электробезопасности. Запрещается устанавливать и эксплуатировать звонок при нарушении электрической изоляции соединительных проводов, повреждениях корпуса, вне закрытых помещений, где возможно прямое воздействие атмосферных осадков. На период длительного отсутствия рекомендуется отключить звонок от электросети с помощью выключателя. Провода открытой проводки должны быть размещены в кабель-каналах. **Применять только с кнопкой на 250 В!**

#### Установка звонка и правила эксплуатации



1. Выключить напряжение.
2. Снять крышку звонка с основания, нажав с помощью отвертки на защелку сверху крышки.
3. Наметить и просверлить два отверстия в местах крепления основания к стене.
4. Руководствуясь схемой подключения, установить кнопку, продеть два провода (от электросети и от кнопки) в большое отверстие в основании и закрепить основание на стене шурупами.
5. Зачистить концы проводов, вставить их в гнезда блока зажимов (клеммника) и затянуть винты.
6. Надеть крышку на основание, слегка надавив на нее до защелкивания.
7. Включить напряжение, нажать на кнопку и убедиться в наличии звукового сигнала.
8. При наличии регулятора громкости установить желаемую громкость звучания.  
Режим работы звонка – повторно-кратковременный.

#### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок – 3 года со дня продажи при условии соблюдения требований Руководства по эксплуатации. Срок службы изделия – 10 лет. Информация о дате производства в формате месяц/год размещена над штрихкодом. Изготовитель – ООО «Тритон-Электро», Российская Федерация, 129345, г. Москва, ул. Осташковская, д. 14, стр. 14. [triton-ton@mail.ru](mailto:triton-ton@mail.ru) +7 (499) 519-01-34 [www.тритон-электро.рф](http://www.тритон-электро.рф)  
Гарантийный и послегарантийный ремонт: г. Москва, Озерковская наб., д. 50, стр. 1, ИП Платов В.В.  
Тел. для предварительной записи: +7 (926) 530-61-91, +7 (916) 683-46-58, пн.-пт. 09<sup>00</sup>-11<sup>00</sup>

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Звонок соответствует ГОСТ 7220–87 и признан годным к эксплуатации

#### Таблица соответствия Артикул – Тип звучания

Тип звучания	Аэропорт	Тройной ди-до	Трель	Электронный гонг	Соловей
Без регулятора громкости	СВ-01	СВ-02	СВ-03	СВ-04	СВ-05
С регулятором громкости	СВ-01Р	СВ-02Р	СВ-03Р	СВ-04Р	-

#### **Устранение неисправностей**

Не рекомендуется самостоятельно ремонтировать звонок.  
В случае неисправности отключите звонок от электросети  
и обратитесь в гарантийную мастерскую.

#### **Хранение и транспортировка**

Изделие следует хранить и транспортировать  
в индивидуальной упаковке с соблюдением мер предосторожности  
от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

#### **Реализация**

При реализации проверьте изделие на отсутствие  
внешних механических повреждений.

#### **Утилизация**

Утилизируйте изделие согласно требованиям  
законодательства территории реализации.

Дата изготовления

\_\_\_\_\_ 2025

Сделано в России

