Паспорт изделия

СВЕТОДИОДНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ «ФОТОН».

Модель MSA-700

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за приобретение фонаря «ФОТОН». Светодиодный аккумуляторный фонарь «ФОТОН» – многофункциональное устройство, выполненное с использованием современных технологий. Перед использованием устройства внимательно прочитайте эту инструкцию. Необходимо соблюдать все предупреждения и рекомендации по эксплуатации устройства, приведенные здесь.

Сохраните инструкцию, используйте ее в дальнейшем в качестве справочного материала.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Светодиодный аккумуляторный фонарь MSA-700 торговой марки «ФОТОН» предназначен для использования в качестве автономного портативного источника света. Фонарь работает от аккумулятора. Зарядка аккумулятора осуществляется с помощью внешнего зарядного устройства от сети постоянного тока 5В, 0,5А с разъемом USB (зарядное устройство в комплект поставки не входит).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Источник направленного света	диод мощностью 1Вт
Световой поток	80 лм
Источник рассеянного света	СОВ диод мощностью 1Вт
Световой поток	90 лм
Источник питания	литий-ионный аккумулятор 600 мАч
Время работы	2,5 часа
Время зарядки	3 часа
Материал корпуса	Алюминий
Комплектация	кабель для зарядки, инструкция

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Перед использованием дозарядите фонарь. О полной зарядке сигнализирует зеленый цвет индикатора заряда
- Для зарядки фонаря подключите его к USB-зарядке с помощью кабеля, входящего в комплект поставки

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте фонарь только по прямому назначению для освещения. Компания не несет ответственности за изделие, если оно использовалось не по прямому назначению
 - Не направляйте свет фонаря в глаза
- Не используйте фонарь, если наблюдаются внешние повреждения корпуса фонаря или у вас есть сомнения в его исправности
- Не ремонтируйте фонарь самостоятельно. Не вносите изменений в схему фонаря
- При обнаружении неисправности обратитесь в место продажи
- Беречь от детей

Товар сертифицирован и соответствует требованиям 020/2011 и 037/2016 Технических Регламентов Таможенного Союза.

EAC

ВНИМАНИЕ!

Не оставляйте фонарь на длительный срок в разряженном состоянии.

Во время зарядки аккумулятора фонарь должен находиться в выключенном состоянии. Перед первым использованием аккумулятор необходимо зарядить. Заряжать аккумулятор необходимо при окружающей температуре от 0 до +40°C. Во время зарядки индикатор зарядк расположенный под кнопкой включения, горит красным светом, при полном заряде аккумулятора — эеленым. Не подвергайте аккумулятор непрерывной зарядке более 24 часов, это может повредить его. Не заряжайте аккумулятор в непосредственной близости от источников тепла или под прямыми солнечными лучами.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка и хранение должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.
- Транспортируйте фонарь в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений.
- Храните его в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +40°C.

УТИЛИЗАЦИЯ

Фонарь работает от литий-ионного аккумулятора, поэтому его необходимо передавать для дальнейшей утилизации в специализированные организации, лицензированные местными органами власти.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Изготовитель: «Росэл Компани Лимитед», Сьют А, 6/Ф, Ритц Плаза, 122 Остин-роуд, Цимшацуи, Коулун, Гонконг, Китай. Изготовлено в Китае

Импортер и организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей: ООО «Росэл», 188507, Россия, Ленинградская обл., Ломоносовский район, ш. Красносельское (промышленная зона Пески), строение 2, пом. 3-H, каб.410



Изготовлено в Китае по заказу и под контролем компании «РОСЭЛ» БЕСПЛАТНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:

8-800-333-9005

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии 3 года со дня продажи. Гарантия осуществляется по уникальному коду, нанесенному на корпус изделия. В случае возникновения гарантийного случая заполните заявку на сайте <u>www.foton.ru</u> или обратитесь по телефону бесплатной линии для потребителей 8-800-333-9005

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Месяц и год производства указаны на упаковке фонаря.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия