




Пила торцовочная «Зверь-машина» MS-1900/305 (ID 0720). Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Основание	42	Гайка М6	82	Шайба 6	122	Патрубок	202	Шайба
2	Опора	43	Болт М6 × 50	83	Винт	123	Фиксатор	203	Пятка
3	Винт М4 × 12	44	Винт М6 × 8	85	Тяга	124	Пружина	204	Шатун
4	Болт М10 × 35	45	Кронштейн	86	Крышка	125	Кожух-пылесборник	205	Винт
5	Шкала	46	Палец	87	Винт М5	128	Табличка	206	Винт
6	Удлинитель	47	Шпилька М10 × 70	88	Кожух прозрачный	129	Пружина	207	Ось
7	Гайка М6	48	Шкала	89	Кольцо	130	Фиксатор шпинделя	208	Крышка
8	Шайба 6	49	Заклепка	90	Пружина	131	Насадка	209	Винт М4 × 8
9	Упор	50	Ограничитель	91	Амортизатор	132	Подшипник 6202	210	Винт М4 × 4
10	Прокладка	51	Шайба 8	92	Винт М6 × 7	133	Штифт	211	Лазер
11	Пластина	52	Винт М6 × 12	93	Винт М6 × 10	141	Винт М6 × 35	212	Стекло
12	Винт	53	Кольцо стопорное	94	Крышка	142	Шайба пружинная 6	213	Держатель лазера
13	Ручка	54	Ось	95	Винт М6 × 14	143	Винт	214	Отсек батарейный
14	Ось	55	Кольцо	96	Болт М6 × 18	144	Ручка	215	Крышка
15	Штифт	56	Кронштейн	97	Фланец наружный	145	Винт М6 × 40	216	Винт М4 × 8
16	Удлинитель	57	Винт М5 × 10	98	Диск пильный	146	Винт	217	Батарея
17	Винт М6 × 12	58	Пластина	99	Фланец внутренний	147	Рукоятка верхняя	218	Крышка
18	Фиксатор	59	Указатель	100	Шпиндель	148	Катушка	219	Кронштейн
19	Шайба 8	60	Вкладыш	101	Шпонка	149	Конденсатор		
20	Шайба пружинная 8	61	Винт	102	Винт М5 × 16	150	Кнопка		
21	Винт М8 × 25	62	Ось	103	Шайба 5	151	Пружина		
22	Кольцо	63	Крышка	104	Крышка	152	Кожух		
23	Пружина	64	Втулка	105	Подшипник 6203	153	Выключатель		
24	Пластина	65	Пружина	106	Втулка	154	Рукоятка нижняя		
25	Винт М4 × 8	66	Кронштейн	107	Корпус подшипника	155	Прижим		
26	Клавиша	67	Пружина	108	Колесо зубчатое	156	Муфта		
27	Гайка М5	68	Фиксатор	109	Кольцо стопорное	157	Кабель электропитания		
28	Опора	69	Шайба 16	110	Подшипник игольчатый НК121610	158	Винт М5 × 14		
29	Ось	70	Гайка М16	111	Табличка	159	Шайба пружинная 5		
30	Штифт	71	Шайба 10	112	Крышка	160	Фиксатор		
31	Пружина	72	Ручка блокирующая	113	Щетка угольная	161	Шайба		
32	Ручка	73	Подшипник линейный	114	Щеткодержатель	162	Крышка		
33	Винт М5 × 35	74	Ось	115	Корпус	163	Винт		
34	Стол поворотный	75	Винт М6 × 16	116	Статор	164	Крышка		
35	Указатель	76	Держатель	117	Винт	165	Винт		
36	Винт М5 × 8	77	Кольцо стопорное	118	Подшипник 6000	166	Крышка		
37	Пластина	78	Ролик	119	Ротор	167	Крышка		
38	Шайба 10	79	Втулка	120	Диффузор	168	Фиксатор		
39	Гайка М10	80	Крышка	121	Мешок пылесборный	169	Упор		
41	Винт М8 × 30	81	Винт			201	Винт М5		