

Приложение Б, информационное, справочное Пила торцовочная «Зверь-машина» MS-2100/305 (ID 0720). Схема сборки, лист 1 - листов 3





Приложение Б, информационное, справочное





1	Основание					
2	Опора					
3	Винт M4 × 12					
4	Заклепка					
5	Шкала					
6	Болт M8 × 55					
7	Винт M5 × 6					
8	Фиксатор					
9	Ось					
10	Гайка М5					
11	Упор					
12	Винт M5 × 8					
13	Фиксатор					
14	Винт M5 × 20					
15	Винт M6 × 10					
16	Упор					
17	Сектор					
18	Упор					
19	Фиксатор					
20 Шайба 8						
21 Винт М8 × 25						
22	Шайба пружинная 8					
23	Винт M8 × 35					
24	Удлинитель левый					
25	Удлинитель правый					
26	Шайба 12					
27	Винт M5 × 10					
28	Втулка					
29	Ось					
30	Ручка					
31	Шайба 5					
32	Винт M5 × 10					
33	Клавиша					
34	Пружина					
35	Упор					
36						
37						
38	38 Ось					
39	39 Винт М5 × 35					
40 Пластина						

41	Винт M4 × 8				
42	Планка				
43	Стол поворотный				
44	Указатель				
45	Винт M5 × 10				
46	Шайба 8				
47	Гайка М8				
48	Шкала				
49	Шпилька М8 × 30				
50	Кронштейн				
51	Ось				
52	Пружина				
53	Ручка				
54	Штифт				
55	Ограничитель				
56 Шайба 8					
57	i				
58 Пластина					
59 Винт М4 × 10					
60	Указатель				
61	Кронштейн				
62	62 Вкладыш				
63	Гайка М10				
64	Шайба 6				
65	Ограничитель				
66	Винт M6 × 16				
67	Винт M6 × 14				
68	Шайба пружинная 6				
69	Винт M6 × 10				
70	Кронштейн				
71	Гайка				
72	Ось				
73	Втулка				
74	Пружина				
75	Шпилька M10 × 80				
76	Ось				
77	Винт М8				
78	78 Гайка				
79 Фиксатор					
80	Пружина				

81	Шайба				
82	Гайка М10				
83	Подшипник линейный				
84	Ось				
85	Штифт				
86	Крышка				
87	Держатель				
88	Болт M8 × 18				
89	Фланец наружный				
90	Кольцо				
91	Диск пильный				
92	Фланец внутренний				
93	Винт M5 × 40				
94	Шайба пружинная 5				
95	Корпус				
96	Прокладка				
97 Подшипник 6003					
98	Фланец				
99	Шайба 4				
100	Винт M4 × 12				
101 Шпиндель					
102 Шпонка					
103	Колесо зубчатое				
104	Кольцо стопорное				
105	Подшипник игольчатый НК1010				
106	Табличка				
107	Винт M6 × 10				
108	Кожух-пылесборник				
109	Втулка				
110	Подшипник 6001				
111	Шпонка				
112	Вал зубчатый				
113	Крышка				
115	Щетка угольная				
116	Щеткодержатель				
117	Винт M5 × 35				
118	Табличка				
119 Статор					
120 Винт					

121	Диффузор					
122	Подшипник 6000					
123	Ротор					
124	Подшипник 6002					
125	Корпус					
126	Болт M8 × 25					
127	Шкив					
128	Втулка					
129	Шайба					
130	Втулка					
131	Винт					
132	Тяга					
133	Крышка					
134	Пружина					
135	Кольцо					
136	Амортизатор					
137	Винт M6 × 7					
138	Крышка					
139	Кожух прозрачный					
140	Болт M6 × 14					
141	Мешок пылесборный					
142	Патрубок					
143	Винт M6 × 25					
144	Гайка М6					
145	Болт M6 × 35					
146	Шайба					
147	Шайба 6					
148	Ремень 10РЈ560					
149	Кожух					
150	Винт M6 × 20					
151	Винт M6 × 16					
152	Крышка					
153	Винт M6 × 16					
154	Шайба пружинная 6					
155	Шайба 6					
156	Шкив					
157	Кольцо стопорное					
158	Держатель					
159	Фиксатор					
160	Пружина					

161	Винт			
162	Ручка			
163	Винт M5 × 50			
164	Рукоятка верхняя			
165	Ось			
166	Тяга			
167	Кнопка			
168	Рычажок			
169	Пружина			
170	Кожух			
171	Переключатель			
172	Винт			
174	Рукоятка нижняя			
175	Шайба			
176	Шайба			
177	Прижим			
178	Муфта			
179	Кабель электропитания			
180	Шайба 10			
181	Гайка М10			
183	Подшипник 607			
184	Крышка			
185	Панель светодиодная			
186	Рефлектор			
187	Стекло			
188	Корпус			
189	Кронштейн			
190	Клавиша			
191	Выключатель			
192	Трансформатор			
201	Винт M5 × 12			
202	Шайба пружинная 5			
203	Шайба 5			
204	Пятка			
205	Винт			
206	Шатун			
207	Фиксатор			
208	Ось			
220	Шайба			
221	Блок лазерный			

Приложение Б, информационное, справочное



Пила торцовочная «Зверь-машина» MS-2100/305 (ID 0720). Схема сборки, лист 3 - листов 3

222	III ×< 2] [222	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	ДЛЯ ЗАМЕТОК
	Шайба 3	228		-	ДЛЛ SAMETOR
	Винт M3 × 8		Винт M4 × 6	-	
	Винт М4 × 6	230	Экран пылезащитный]	
225		_			
	Кожух				
227	Винт M4 × 14				