




Пила торцовочная «Зверь-машина» MS-1200/210M (ID 0720). Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Винт
2	Крышка
3	Винт
4	Щеткодержатель
5	Щетка угольная
6	Винт М5 × 35
7	Шайба пружинная 5
8	Шайба 5
9	Корпус
10	Статор
11	Винт
12	Втулка
13	Подшипник 607
14	Ротор
15	Диффузор
16	Колпачок
17	Шайба
18	Стопор
19	Подшипник 608
20	Гайка М12
21	Шайба 12
22	Корпус
23	Винт
24	Рукоятка (нижняя половина)
25	Выключатель
26	Муфта
27	Прижим
28	Винт
29	Источник питания лазера
30	Рукоятка (верхняя половина)
31	Винт
32	Шайба 4
33	Шайба пружинная 4
34	Винт М4 × 30
35	Винт М4 × 10
36	Колодка клеммная

37	Клавиша
38	Пружина
39	Конденсатор
40	Втулка
41	Кольцо стопорное
42	Колесо зубчатое
43	Подшипник 6001
44	Шпонка
45	Шпиндель
46	Кольцо стопорное
47	Крышка
48	Кольцо стопорное
49	Фланец
50	Винт М5 × 16
51	Диск пильный
52	Фланец
53	Шайба 8
54	Винт М8 × 16
55	Винт М4 × 14
56	Шайба пружинная 4
57	Кожух защитный
58	Винт М4 × 10
59	Шайба пружинная 4
60	Шайба 4
61	Кожух
62	Гайка М5
63	Пружина
64	Ручка
65	Винт М5 × 35
66	Ось
67	Кольцо стопорное
68	Пружина
69	Шайба пружинная 4
70	Винт М4 × 14
71	Втулка
72	Заклепка

73	Шайба
74	Рычаг
75	Винт М5 × 10
76	Рычаг
77	Винт М4 × 10
78	Шайба пружинная 4
79	Шайба 4
80	Пружина
81	Шайба
82	Рычаг
83	Заклепка
84	Винт М6 × 14
85	Вал
86	Кронштейн
87	Лазер
88	Винт
89	Держатель
90	Винт М4 × 12
91	Винт М5 × 20
92	Гайка М5
93	Пружина
94	Указатель
95	Шайба 4
96	Шайба пружинная 4
97	Винт М4 × 10
98	Ручка
99	Втулка
100	Ось
101	Винт М5 × 16
102	Гайка М5
103	Винт М6 × 10
104	Кронштейн
105	Сектор
106	Винт М3 × 8
107	Винт М4 × 10
108	Накладка

109	Гайка М6
110	Шайба 6
111	Стол поворотный
112	Винт М4 × 10
113	Указатель
114	Основание
115	Ось
116	Винт М10 × 10
117	Пружина
118	Шарик
119	Прокладка
120	Упор
121	Винт М6 × 20
122	Винт М4 × 8
123	Шайба
124	Ручка
125	Кронштейн
126	Фиксатор
127	Штифт
128	Выключатель