

## СВЕТИЛЬНИК СТАЦИОНАРНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

### Руководство по эксплуатации

#### Назначение

Светильник предназначен для общего или комбинированного освещения внутри жилых и общественных помещений, в условиях нормальной комнатной температуры и влажности. Тип, марка и модель светильника, его основные характеристики указаны на этикетке индивидуальной упаковки светильника. Параметры электрической сети и источников света указаны также на этикетке, расположенной вблизи клемм подключения светильника.

#### 1. Общие указания

1.1. Перед установкой и подключением к электрической сети внимательно изучите настоящее «Руководство по эксплуатации».

1.2. Светильник пригоден к эксплуатации в течение не менее 6 лет со дня продажи через розничную сеть.

1.3. При покупке светильника необходимо проверить отсутствие внешних повреждений, комплектность и работоспособность.

#### 2. Технические данные

2.1. Номинальное напряжение, частота сети..... 230V, 50Hz

2.2. Характеристика степени защиты светильника..... указана на упаковке и этикетке

2.3. Тип и характеристики источников света, номинальная мощность, ограничения по местам монтажа указаны на упаковке светильника и частично на этикетке, расположенной на светильнике. Разъяснение условных обозначений приведено на оборотной стороне настоящего Руководства по эксплуатации.

2.5. Год и неделя выпуска светильника указаны на этикетке, наклеенной на тыльной стороне корпуса.

2.6. Съемные источники света (напр. галогеновые лампы накаливания), входящие в комплект некоторых светильников, предназначены только для демонстрационных целей, и не характеризуют энергетическую эффективность товара (светильника) в целом.

#### 3. Комплект поставки

3.1. Светильник.....1 шт.

3.2. Руководство по эксплуатации .....1 шт.

3.3. Коробка.....1 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Светильники поставляемые в частично разобранном виде могут быть

укомплектованы схемой сборки и инструментами.

ПРИМЕЧАНИЕ: Съемные лампы (кроме галогеновых ламп накаливания) не входят в комплект светильника.

#### 4. Требования по безопасности

4.1. Перед началом монтажа, профилактики или заменой ламп отключить напряжение в сети. Электрические подключения разрешается выполнять только специалистам, имеющим соответствующую квалификацию и допуск!

4.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать светильник в сырых помещениях, в запыленных помещениях, в помещениях с повышенной температурой, в замкнутых объемах, в помещениях с химически агрессивной воздушной средой. ЗАПРЕЩАЕТСЯ монтаж светильника на любых легкоплавких (в частности пластиковых) и токопроводящих поверхностях.

4.3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать лампы большей мощности или иного типа, чем указано на этикетке светильника. ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать неисправный светильник, или светильник с отсутствующими элементами конструкции.

4.4. Светильник нагревается при работе: при его неправильном монтаже и использовании имеется опасность возникновения пожара. Во избежание ожогов, не прикасайтесь к нагретым элементам. Перед заменой ламп дождитесь понижения температуры светильника.

4.5. При загрязнении внешних поверхностей очистку производить сухой мягкой тканью. ЗАПРЕЩАЕТСЯ очистка светильника, находящегося под напряжением, применение растворителей и других агрессивных моющих средств.

4.6. Производитель и поставщик не несут ответственность за телесные повреждения, а так же какой-либо ущерб, возникший в результате неправильного монтажа и эксплуатации светильника.

#### 5. Инструкция по монтажу и подключению

5.1. Изучите ограничения по местам применения изделия, указанные на пиктограммах упаковки. Расшифровка пиктограмм находится на обратной стороне этого руководства.

5.2. Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений.

5.3. Монтаж зависит от конструктивного исполнения:

- Подвесные светильники: ослабьте винт внизу потолочной чаши и сдвиньте ее вниз, подвесьте петлю на крюк, выполните электрические подключения, сдвиньте потолочную чашу вверх и зафиксируйте винтом.

- Светильники на монтажной планке: снимите монтажную планку и прикрепите к опорной поверхности, выполните электрические подключения, закрепите основание на монтажной планке.

- Светильники с креплением сквозь основание: Пропустите провода питания через соответствующие отверстия в светильнике и закрепите основание светильника (провода питания не должны быть прижаты арматурой светильника к поверхности крепления). Выполните электрические подключения.

5.4. Светильник должен быть закреплен на достаточном расстоянии от освещаемых предметов, чтобы не вызывать их чрезмерного нагрева.

5.5. Провода питания подключать к клеммной колодке соответственно маркировке. Маркировка клемм (проводов): N – ноль, L – фаза. В случае раздельного включения светильника, клеммы имеют маркировку N, L1, L2. Если в светильнике есть заземляющий провод (двухцветный желто-зеленый), то присоедините его к проводке заземления.

5.6. Установите лампы и рассеиватели светильника.

#### 6. Транспортировка, хранение и утилизация изделия

6.1. При погрузке, транспортировке и хранении светильника должны быть соблюдены меры предосторожности от механических повреждений.

6.2. Упаковка светильника рассчитана на нормальную влажность. Не храните светильник на улице и во влажных помещениях.

6.3. По окончании срока службы утилизируйте светильник в соответствии с территориальными требованиями.

#### 7. Гарантийные обязательства

7.1. При соблюдении торговой организацией и потребителем условий хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации изготовитель гарантирует безупречную работу светильника в течении:

- 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть для светильников со съемными источниками света. Гарантия не распространяется на прилагаемые к светильнику съемные источники света.

ПРИМЕЧАНИЕ: Допускается потемнение пластиковых электропатронов в процессе эксплуатации, такой эффект не является браком изделия.

- 24 месяца со дня продажи через розничную сеть для светильников с несъемными светодиодными источниками света.