


SIAL®



Руководство по эксплуатации Электрическая тепловая пушка



DA2/DA3.3

Важно: До начала пользования, ремонта, очистки или технического обслуживания оборудования вы должны внимательно читать данное руководство по обслуживанию. Ошибочное пользование может вызвать серьезную рану, ожог, удар током или пожар.

Правила безопасности

Предупреждение: чтобы избежать перегрева, не закрывайте нагреватель.

Символ  означает «не накрывать».

 **Предупреждение: не ставьте нагреватель воздуха прямо под розетку на стене. Не вступайте в непосредственный контакт с внутренней частью нагревателя воздуха.**

- ▶ Дети в возрасте до 3 лет должны держаться подальше, если они не находятся под постоянным наблюдением.
- ▶ Дети в возрасте от 3 до 8 лет могут включать / выключать устройство только в том случае, если оно размещено или установлено в предполагаемом рабочем месте, и они находятся под наблюдением или руководством безопасного использования устройства и знают о связанных с ним опасностях. Дети в возрасте от 3 до 8 лет не должны вставлять, регулировать и чистить оборудование или обслуживать пользователей.
- ▶ Дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с ослабленными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний могут использовать устройство, если они находятся под наблюдением или руководством по безопасному использованию устройства и осведомлены о связанных с ним опасностях.
- ▶ Не используйте электрические принудительные воздушные обогреватели вблизи штор, дверных занавесок, текстиля и других легковоспламеняющихся материалов или вблизи среды, где воздухозаборники легко блокируются, чтобы избежать пожара.
- ▶ Не используйте этот нагреватель в окружении ванны, душевой кабины или бассейна.
- ▶ Предупреждение: Чтобы снизить риск пожара, держите текстиль, шторы или любые другие легковоспламеняющиеся материалы на расстоянии не менее 1 метра от выхода воздуха.
- ▶ Воздушные обогреватели не должны использоваться в помещениях или помещениях с пылью, бензином, растворителями, красками или другими летучими или легковоспламеняющимися материалами, иначе может произойти взрыв.
- ▶ Запрещается использовать воздушнонагреватели вблизи ковров или аналогичных материалов.
- ▶ Дети не должны играть с электроприборами. Без надзора дети не могут проводить уборку и обслуживание пользователей.
- ▶ Воздушные обогреватели должны питаться от источника питания, указанного на табличке оборудования.
- ▶ Можно использовать только линии электропитания или ветви, подключенные к земле, чтобы избежать удара током в случае аварии.
- ▶ Не вытаскивайте кабель питания непосредственно из розетки на стене, а затем выключите его. Оборудование должно охлаждаться путем обратного продувания.
- ▶ Запрещается вставлять тонкую проволоку или другое инородное тело в любое отверстие машины во избежание удара током.
- ▶ Пожалуйста, вытащите кабель питания устройства из розетки на стене, чтобы избежать несчастных случаев, когда он не используется.

- ▶ Если вам нужно открыть коробку, убедитесь, что линия электропитания отключена на случай, если некоторые внутренние компоненты все еще заряжены.
- ▶ Обратите внимание, что при подключении питание должно быть водонепроницаемым. Не используйте мокрые руки или капли воды на линии электропитания для защиты от утечки.
- ▶ Если линия электропитания повреждена, она должна быть заменена изготовителем, его сервисным агентом или аналогичным квалифицированным персоналом, чтобы избежать опасности.
- ▶ Не используйте устройство с программным контроллером, таймером или другим устройством автоматического включения / выключения.
- ▶ Используйте нагреватель на горизонтальной и стабильной поверхности или закрепите его на стене (если это применимо).
- ▶ Если требуется удлинительная линия, она должна быть как можно короче и всегда полностью развернута.
- ▶ Обогреватель не должен размещаться непосредственно под розеткой питания.
- ▶ Осторожно - некоторые части этого продукта могут стать очень горячими и вызвать ожоги. Особое внимание следует уделять присутствию детей и уязвимых групп.
- ▶ Не используйте розетку с другими продуктами и не запекайте кабель над вентиляционным отверстием.
- ▶ Если нагреватель падает, не используйте его.
- ▶ Если есть явные признаки повреждения нагревателя, не используйте его.
- ▶ Предупреждение: Не используйте нагреватель в маленькой комнате, если она занята людьми, которые не могут выйти из комнаты самостоятельно, без постоянного контроля.
- ▶ Примечание: Во избежание опасности непреднамеренного сброса тепловых выключателей подача электроэнергии в эти устройства не должна производиться с помощью внешних переключателей (например, таймеров) или подключаться к схемам, периодически включаемым коммунальными предприятиями.

● Описание продукции

- ▶ При использовании этого продукта пользователи должны внимательно прочитать это руководство, чтобы правильно управлять обогревателем, и сохранить его после прочтения, чтобы вы и ваша семья могли правильно использовать этот продукт в будущем.
- ▶ Этот продукт относится к классу электроприборов, которые должны быть подключены к источнику питания этого продукта с помощью трехжильной розетки питания с надежным заземлением. Электрическая емкость розетки составляет 16А или выше.
- ▶ Продукт DA3.3 имеет единую функцию холодного воздуха, который может использоваться в качестве циркуляции холодного воздуха в помещении.
- ▶ Этот продукт имеет преимущества новизны, компактности, красоты, разумной структуры и так далее; нагревательный элемент для электрической тепловой трубы из нержавеющей стали, может автоматически регулировать нагревательную способность при различных температурах окружающей среды, обеспечивает теплый ветер в режиме принудительной конвекции вентилятора, имеет

характеристики быстрого нагрева, равномерного нагрева, безопасного использования; Продукт оснащен протектором от перегрева и термостатом, который регулирует температуру и обеспечивает двойную защиту продукта, чтобы вы чувствовали себя более надежным при использовании.

● Распаковка и транспортировка

- ▶ Вскрыть упаковку и вынести отопитель и все предохранительные буферные материалы, которые защищают оборудование от повреждения в процессе транспортировки.
- ▶ Если оборудование имеет видимое повреждение, немедленно свяжитесь с дилером.
- ▶ Использовать ручное мобильное устройство, см.1 Рис.
- ▶ Сохраните все транспортные и упаковочные материалы, чтобы использовать эти материалы в будущую транспортировку.

● Параметры продукта


Модель	Мощность		Номинальный ток (A)	Напряжение/частота (AC) V/Hz	Объем ветра (m³/h)	Вес брутто (Kg)	Размер упаковки (mm)	Уровень водонепроницаемости
	W	Kcal/h						
DA2	2000	1720	8.7	220В~/50	152	4.15	250*237*345	IP24
DA3.3	3300	2838	14.35	220В~/50	470	6.0	300*300*440	IP24

- ▶ В продукте ручной тепловой протектор и термореле для настройки температуры.
- ▶ Продукт используется как пормативный подвижный аппарат, лучше не используйте продукт в условиях с пылью или влагой, а то влияет на срок службы продукта.
- ▶ Продукт имеет соединительный провод питания, если нужно заменять провод питания, его спецификация должна соответствовать проводу питания продукта, 2kW продукт 3G0.75m2 резинового провода, 3.3kW продукт 3G1.5m2 резинового провода, соединительное питание - переменное AC питание.

 **Предупреждение:** В вышесказанной таблице перечислены значения номинального тока продукта, во время пользования розетки или холостого хода надо соответствовать положениям значений тока, чтобы предупредить пожар.

Описание наружных деталей продукта

См. диаграмму 1




1.Ручка	2.Верхняя крышка	3.Поворотная ручка выключателя	4.Левая боковая плита	5.Передний решетчатый кожух	6.ТЭН
7.Башмак	8.Поворотная ручка для регуливовки температуры	9.Правая боковая плита	10.Центральна я фанера	11.Задний решетчатый кожух	12.Хомут
13.Питательный провод	14.Электродвигатель				

Название запчасти

● Схема контрольной панели продукта

См. диаграмму 2



K=Переключение положения выключателя

T=Настройка температуры

	DA2	DA3.3	/	/
0	Выключение	Выключение	/	/
1	650W	Вентилятор	/	/
2	1300W	1650W	/	/
3	2000W	3300W	/	/

Положение выключателя

● Пуск



Предупреждение: До пуска отопителя надо внимательно читать это руководство, чтобы обеспечить безопасность в процессе работы, подтвердить отсутствие повреждения провода питания. Если провод питания поврежден, надо обеспечить, что замена выполнена производителем, агентом послепродажного обслуживания или людьми с подобными правами, а то будет авария. Далее подтвердить соответствие употребленного питания условиям на табличке машины. Не поставляйте отопитель вниз головой и пускайте. Обеспечьте, что до

пуска выключатель на положении выключения, как положение выключения на рис. 2 и 3.

Соедините питание. Включите выключатель, по следующим остановьте на каждом положении не менее 5с.:

► Только вентилятор: когда включите выключатель на положении 0, другие положения включены, вратите поворотную ручку настройки температуры на минимум “низ.” точку отключения, положения 1, 2, 3 выключателя являются положениями вентилятора; когда переключить поворотную кнопку настройки температуры на максимум “выс.” точку подключения, вратить положение выключателя на положение холодного ветра вентилятора, см. Рис. 2, 3.

► Положение 1 нагрева: вратить кнопку настройки температуры продукта DA2 в максимум, вратить положение выключателя на положение 1, положение 1 электрического нагрева включено, мощность электрического нагрева составляет 650W, в это время электродвигатель работает, см. Рис. 2; вратить кнопку настройки температуры продукта DA3.3 в максимум, вратить положение выключателя на положение 2, положение 1 электрического нагрева включено, мощность электрического нагрева составляет 1650W, в это время вентилятор работает, см. Рис. 3.

► Положение 2 нагрева: вратить кнопку настройки температуры продукта DA2 в максимум, вратить положение выключателя на положение 2, положение 2 электрического нагрева включено, мощность электрического нагрева составляет 1300W, в это время вентилятор работает, см. Рис. 2; вратить кнопку настройки температуры продукта DA3.3 в максимум, вратить положение выключателя на положение 3, положение 2 электрического нагрева включено, мощность электрического нагрева составляет 3300W, в это время вентилятор работает, см. Рис. 3.

► Положение 3 нагрева: вратить кнопку настройки температуры продукта DA2 в максимум, вратить поворотную кнопку положения выключателя на положение 3, положение 3 электрического нагрева включено, мощность электрического нагрева составляет 2000W, в это время вентилятор работает, см. Рис. 2.



Внимательно: Во время первого пользования продукта на поверхности нагревателя возникает дым 1-2 мин., не волнуйтесь, это нормально, потому что нагреватель изготовлен из нержавеющей стали, во время изготовления покрыт слой защитного масла, излишнее масло еще не просушено, после пользования и не будет дыма.

● Выключение

► Поверните температурную ручку на низкую передачу и выключите, а кнопку переключателя на вентиляторную передачу, чтобы вентилятор оставался в рабочем состоянии около 3 минут, чтобы охладить оборудование после прекращения нагрева. Затем выключите выключатель в положение "0" и вытащите разъем питания.

● Контроль за температурой и защита



Предупреждение: Хотя продукт имеет контроллер температуры окружающей среды и тепловой протектор, но в процессе пользования продуктом надо обеспечить, что вокруг продукта нет вещи, которая может покрыть продукт или прикрыть вход и выход воздуха, чтобы предупредить опасность.

► Настройка температуры выполнена по рис. 2 и 3, вратить поворотную кнопку контроля за температурой, чтобы она указалась на максимум “выс.”, переключить выключатель на положение максимальной мощности на нагрев, когда комнатная температура добилась нужной температуры, в это время надо против часовой стрелки медленно переключать поворотную кнопку контроля за температурой на точку отключения регулируемого контроля за температурой, и отопитель будет возвращаться по вашей заказанной температуре, сохранять температуру окружающей среды.

► Когда продукт перегревается или используется ненормально, защита от перегрева срабатывает, а вентилятор работает нормально, чтобы охладить его. Вытащите вилку из розетки и нажмите кнопку ручного сброса через отверстие на панели подходящей стальной иглой. Когда вы слышите четкий щелчок, это означает, что схема подключена, вилка вставляется обратно в розетку, а затем включается нагреватель.

● Очистка и техническое обслуживание

► До очистки и технического обслуживания извлеките штепсель питания, выполните после охлаждения отопителя.

► На кожухе легко накопить пыль, надо регулярно стирать мягкой тканью. Для грязного места, можно стирать влажной тканью с водой ниже 50°C и нейтральным моющим средством, потом сушить поверхность отопителя чистой тканью. Уделите внимание тому, что вода не входит в машину.



► Во время очистки отопителя не поливайте водой на электроаппарат, не очистите бензином, амилацетатом, толуолом и другими растворителями, чтобы защитить кожух.

► Стирать штепсель и провод питания, дуть, потом вложить в пакет.

► До хранения надо продуть отопитель, потом вложить в пакет, положить в упаковочную коробку, сохранить на сухом и вентиляционном месте.

● Электросхема

См. диаграмму 3



4

S=выключатель T=регулируемый контроллер температуры
TV=тепловой протектор M=электродвигатель D=ТЭН

Правильная обработка данного продукта



Этот знак представляет, что нельзя обработать этот продукт с другими семейными мусорами в соответствии с ЕС. В целях предупреждения вреда неконтролируемой обработки мусора для окружающей среды или человеческого здоровья, надо надежно циркуляционно использовать этот продукт, чтобы содействовать устойчивому востребованию. Если вы хотите вернуть употребленное оборудование, используйте систему возврата и сбора или свяжитесь с ритейлером данного продукта. Они могут экологично и безопасно собрать и использовать данный продукт.

ТЕХПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ

Импортер: ООО «ВсеИнструменты.ру»

Адрес: Россия, 109451, г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп.1, пом. 3

Телефон: 8 800 550 37 70

Электронная почта по общим вопросам: info@vseinstrumenti.ru

Электронная почта для официальных претензий: op@vseinstrumenti.ru

Назначенный срок службы: 3 лет

Срок гарантии: 1 год

Страна производства: Китай

Изготовитель: CIXI CITY HENGJIN ELECTRON CO.,LTD.

Дата производства изделия: указана на изделии

Подробная информация о сервисных центрах по РФ доступна на сайте ВсеИнструменты.ру



