

Вы можете заказать
инструмент марки
GIGANT на сайте
vseinstrumenti.ru



**Правообладатель, уполномоченное
изготовителем лицо ТМ GIGANT**

ООО «ВсеИнструменты.ру», 109451, Россия, г. Москва ул.
Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3, 8-800-550-37-70

Изготовитель: Россия г. Руза Московской обл.,
Волоколамское шоссе 17

ООО "Завод металлоизделий"

Тел (495) 122-25-85

E-mail: info@zavodzmi.ru web-сайт: www.zavodzmi.ru



Руководство
по эксплуатации

**Шкаф
архивный**
АС-01, АС-03, АС-04, АС-05,
АС-06, АС-07 и АС-08

GIGANT

Содержание

Назначение.....	3
Технические характеристики.....	4
Меры предосторожности.....	4
Комплектность шкафов.....	5
Сборка шкафа.....	8
Техническое обслуживание.....	14
Транспортировка, хранение, утилизация.....	14
Гарантийные обязательства.....	15
Особые отметки.....	17
Адреса сервисных центров.....	18

Гарантийный талон

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоймость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.

На данное изделие распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления изделия или необходимости его замены.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия.

Ф. И. О. покупателя= _____
Подпись покупателя= _____

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.

- 1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
- 2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
- 3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

- Гарантия не распространяется на следующие случаи:
- Естественный износ.
 - Несоблюдение мер безопасности.
 - Несоблюдение рекомендаций по техническому обслуживанию.
 - Неправильное использование или грубое обращение.
 - Наличие внутри изделия пыли, мелкодисперсных веществ, жидкостей, насекомых, посторонних предметов.

Гарантия не распространяется также на изделия со следами несанкционированного вмешательства в конструкцию, осуществленного лицами без специального разрешения на проведение ремонтных работ.

Штамп торговой организации

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН NO _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН NO _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН NO _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

Адреса сервисных центров

Москва

Московская область, г. Домодедово
п. Госплемзавода Константиново
Объездное шоссе, с. 2А

+7 (800) 550-37-87, доб. 404

Ближайший розничный магазин
ВсеИнструменты.ру

Благодарим вас за приобретение продукции торговой марки Gigant.

В данном паспорте приводятся основные сведения об изделии и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия.

Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед началом эксплуатации изделия. Не допускайте людей, не ознакомившихся с данным руководством, к эксплуатации устройства.

Срок службы - 5 лет.

Назначенный срок хранения - 5 лет.

Декларация ЕАЭС N RU Д-РУ.РА ОЗ.В.67072/25

Назначение

Шкаф архивный предназначен для размещения, хранения и защиты документации в архивах, библиотеках, офисах и т. д. Шкафы изготовлены из качественной листовой стали и окрашены порошковой краской.

Особые отметки

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin black lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

Комплектность шкафов

	Наименование	АС-01	АС-03	АС-04	АС-05	АС-06	АС-07	АС-08
1	Боковина	2	2	2	2	2	2	3
2	Стенка задняя	2	2	2	2	1	2	2
3	Планка	1	1	1	1	-	1	2
4	Дверь левая	1	1	1	1	1	1	1
5	Дверь правая	1	1	1	1	-	1	1
6	Крыша	1	1	1	1	1	1	2
7	Дно	1	1	1	1	1	1	2
8	Полка	4	4	4	1	4	4	8
9	Саморез 4,8x13	24	24	24	24	16	24	32
10	Замок ригельный	1	1	1	1	1	1	2
11	Ригель	2	2	2	2	2	2	4
12	Опора резьбовая	4	4	4	4	4	4	4
13	Втулка направляющая	2	2	2	2	2	2	2
14	Петли 5x30 (комплект)	2	2	2	2	1	2	2
15	Полкодержатель	16	20	20	4	16	20	32
16	Гайка-барашек М5	16	16	16	16	16	16	24
17	Винт М5х8	16	16	16	16	16	16	24
18	Шайба 5	16	16	16	16	16	16	24
19	Паспорт	1	1	1	1	1	1	1

Гарантийные обязательства

Продавец гарантирует работу устройства на протяжении одного года со дня продажи.

Гарантийный ремонт производится только при наличии печати фирмы, даты продажи, подписи продавца и подписи покупателя в гарантийном талоне.

Если что-то из вышеперечисленного отсутствует, гарантийный ремонт не производится.

Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, изложенных в руководстве.

Гарантийный ремонт не производится при нарушении целостности конструкции, наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений и любые деформации корпуса), являющихся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения.

Гарантийный ремонт не производится при наличии на изделии следов разбора или других не предусмотренных документацией вмешательств в его конструкцию, а также при нарушении заводских регулировок.





Гарантийный ремонт не производится при сильном внутреннем загрязнении изделия, повреждении внутренних устройств и деталей посторонними предметами.

Гарантия не распространяется на части, подверженные естественному износу.

Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, регулировку рабочих параметров, а также выезд мастера к месту эксплуатации изделия с целью его настройки, ремонта или консультаций.

Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

Гарантийный ремонт производится при наличии и полном совпадении серийных номеров на устройстве и в паспорте. Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предлагающие соглашения сторон.

				
1-Боковина	2-Стенка задняя	3-Планка	4-Дверь левая	5-Дверь правая
				
6-Крыша	7-Дно	8-Полка		
				
9-Саморез	10-Замок ригельный	11-Ригель		

Техническое обслуживание

- Порошковое покрытие изделия допускает проведение влажной уборки.
- Не допускается для уборки применять моющие средства, содержащие абразивы.
- Изделие не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.

Транспортировка, хранение, утилизация

Транспортировка



Допускается транспортировать продукцию любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически активных веществ.

Хранение

Храните изделие в сухом месте.


Утилизация

Отслужившее срок изделие утилизировать в соответствии с правилами и требованиями распоряжения «Об утверждении перечней товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств» своего региона.

			
12-Опора резьбовая	13-Втулка направляющая	14-Пегля 5x30 (комплект)	15- Полкодержатель
			
16-Гайка- барашек M5	17-Винт M5x8	18-Шайба M5	


Сборка шкафа

1. Аккуратно вскройте упаковку. Проверьте комплектность поставки. Для сборки шкафа потребуется крестовая отвертка.




Соедините боковины и заднюю часть шкафа с помощью саморезов через центральные отверстия в задних стенках.

2. Соедините боковины и заднюю часть шкафа с помощью саморезов через центральные отверстия в задних стенках.





8. Установите полки на полкодержатели в корпус шкафа.





9. Компенсировать неровности пола и равномерность зазора двери(-ей) необходимо при помощи ножек.


7. Полкодержатель установите на необходимой высоте для каждой полки, как показано на рисунке.



3. Установите крышу и дно. Прикрутите с помощью винтов, гаек-барашков и шайб к боковым стенкам. Внешние стороны крыши и дна должны касаться внутренних сторон боковых стенок.





4. Вкрутите опоры резьбовые в дно шкафа. Поставьте шкаф вертикально.



5. Для установки двери необходимо в дно шкафа установить пластиковый шип, а в крышу установить втулку петли. В нижней части установите дверь на пластиковый шип, а в верхней части закрепите дверь на ось петли, вставив ее во втулку петли.

Пластиковый шип 5x30



6. Установите в правую дверь ригельный замок и направляющие втулки. Вставьте поочередно оба ригеля конусом в отверстия направляющих втулок.

При установке замка 4 защелки на корпусе должны надежно закрепиться на двери.

Выкрутите центральный винт замка и соберите, как показано на рисунке, вставив 2 ригеля в замок.

