

Инструкция по эксплуатации ящика 250 л

Ящик 250 л для песка, ветоши и реагентов предназначен для организации сбора и хранения соответствующих материалов в целях поддержания необходимого порядка и мер безопасности. Разрешается эксплуатация при температуре воздуха от -30°C до +60°C.

1. Установите ящик 250 л на ровном горизонтальном основании, рассчитанном на необходимую нагрузку вдали от нагревательных элементов. Основание ящика должно полностью опираться на подготовленную поверхность. Провисание части основания ящика категорически запрещено и может привести к деформации ящика.



2. Откройте верхнюю крышку и постепенно, вручную, заполните ящик сухим песком или песко-солевой смесью. Для фиксации крышки в открытом положении допускается небольшое отклонение (не более 10-15 град от вертикального положения) крышки в сторону ее открывания. **Запрещается** выполнять утрамбовку засыпаемой смеси!



3. Максимальный вес засыпки составляет не более 300 кг.



4. Закройте крышку. Ящик для песка готов для эксплуатации.

5. При эксплуатации ящика 250 л **запрещается** использование боковых стенок в качестве упора при выгрузке песка из ёмкости.

