

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Номер партии	
Место продажи	
Дата продажи	
Дата обмена	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к то вару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий и пр.

Изготовитель: Фейри лайт технолоджи, ЛТД», № 7 Фенгсуи стрит, Вест дистрикт, Жонгшан, Гуандонг, Китай / «Fairy Light Technology Co., Ltd», №7 Fengsui Street, West District, Zhongshan, Guangdong, China.
Импортер и уполномоченный представитель:
ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.



NEON-NIGHT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ГИРЛЯНДА ДОЖДЬ



Благодарим за выбор продукции торговой марки NEON-NIGHT!
Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования светодиодной гирлянды.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодная гирлянда «Дождь» представляет собой гибкий горизонтальный шнур-шину, к которому через определенные промежутки крепятся вертикальные нити со светодиодными лампами. Используя «Дождь», можно не только создавать красивые световые композиции или оформлять различные плоскости, например, фасады домов, окна и т. д., но и украшать объемные объекты.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Светодиодная гирлянда – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	24 В
Степень защиты	IP65
Коэффициент мощности	0,9
Цвет и материал провода	Прозрачный ПВХ
Соединение, шт.	Не соединяются
Класс защиты от поражения током	III
Климатическое исполнение	У1
Температурный режим использования	-30...+40 °С
Температурный режим монтажа	-20...+40 °С *
Срок службы	5 лет
Трансформатор	В комплекте

* Монтаж при температуре от -20 до 0 °С только с использованием технического фена.


ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

Артикул	Модели	Размер, м	Цвет свечения	Режим свечения	Мощность, Вт	Количество LED, шт.	Номинальный ток, А
235-465	LED-CURTAIN-230V-OUT-W	2×6	Белый	Эффект водопада	15	360	0,625
235-495	LED-CURTAIN-230V-OUT-W	2×9			20	408	0,833
235-435	LED-CURTAIN-230V-OUT-W	2×3			15	240	0,625

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСФОРМАТОРА

Артикул	Входное напряжение/частота	Выходное напряжение	Номинальный выходной ток, А	Мощность, Вт	Пылевлагозащита
235-465	AC 230 В/ 50 Гц	DC 24 В	0,625	15	IP67
235-495			0,833	20	
235-435			0,625	15	

СХЕМА ГИРЛЯНДЫ



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Для корректной работы изделия соблюдайте меры безопасности и правила эксплуатации:
- Накануне монтажа необходимо хранить гирлянду в теплом помещении при температуре выше 10 °С.
 - Убедитесь в работоспособности гирлянды: для этого необходимо подключить гирлянду к электрической сети, предварительно достав ее из упаковки и разматыв. После распаковывания необходимо провести наружный осмотр гирлянды. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. После включения убедитесь, что все лампочки (светодиоды) светятся.
 - Убедитесь, что напряжение в сети соответствует характеристикам гирлянды.
 - Качество сети должно соответствовать ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009).
 - Рекомендуется подключать гирлянду через УЗО либо автоматический предохранитель.
 - При установке на улице настоятельно рекомендуем за изолировать все соединения, используя силиконовый герметик.
 - Убедитесь, что гирлянда не соприкасается с легковоспламеняющимся материалом или материалом, который может оплавиться.
 - Обеспечьте достаточную вентиляцию гирлянды, не оборачивайте ее и не помещайте в скрытые полости.
 - Не погружайте гирлянду в воду.
 - При необходимости согласуйте проект монтажа с уполномоченным специалистом.
 - Не подсоединяйте гирлянду к источнику напряжения, если она находится в упаковке, кроме случая, когда упаковка приспособлена для демонстрационных целей.
 - Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянд.
 - Лампы гирлянд не подлежат замене.
 - Не соединять электрическую гирлянду с другой гирляндой.
 - Если внешний гибкий кабель или шнур данного изделия окажется поврежден, он должен быть заменен только изготовителем, или его сервисной службой, или другим квалифицированным персоналом, чтобы обезопасить потребителя от возможного поражения электрическим током.
 - Не разрезать и не монтировать изделия между собой другими способами.
 - Не пользуйтесь гирляндой, если она повреждена или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать гирлянду самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предотвращение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °С.
- При соблюдении описанных выше требований, срок хранения гирлянды не ограничен.
- Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.