

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование товара	
Модель (артикул)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	
Гарантия	12 месяцев
Срок службы	Не ограничен

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- 1. Гарантийная замена проводится при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона.
- 2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
- 3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- 1. Нарушение пунктов по установке и эксплуатации настоящего паспорта изделия.
 - 2. Самостоятельный ремонт или ремонт неавторизованным сервисным центром.
 - 3. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
 - 4. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.
 - 5. Естественный износ деталей.
 - 6. Изменения, внесенные в конструкцию изделия.
- Гарантия не распространяется на крепления кронштейна.

С условиями гарантии согласен

_____ (фамилия покупателя)

_____ (подпись покупателя)

Дата продажи

«__» _____ 20__ г.

М.П.

Уполномоченный представитель продающей организации _____

Подпись

(_____)

Ф.И.О.

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd».

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

REXANT

Руководство по эксплуатации

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА
37“-85“ дюймов
наклонно-поворотный



38-0384

НАЗНАЧЕНИЕ


Кронштейн предназначен для крепления телевизора 37"-85" дюймов к стене. Изделие имеет наклонно-поворотный механизм, что обеспечивает комфортный просмотр из любого положения в комнате.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип кронштейна	Наклонно-поворотный
Назначение	Для телевизоров
Диагональ телевизора	37"-85"
Цвет	Черный
Угол наклона	-5°/+12°
Расстояние от стены до кронштейна	70-355 мм
Максимальная нагрузка	60 кг
Тип монтажа	Настенный
Поддержка крепления стандарта VESA	75x75/100x100/200x200/300x300/400x400/600x400/800x400 мм
Материал	Сталь
Пузырьковый уровень	Есть

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1. Кронштейн – 1 шт.
- 2. Крепление – 1 комплект.
- 3. Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.









МОНТАЖ

- 1. Извлеките комплектующие из упаковки. Проверьте комплектацию и проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в отсутствии неисправностей и механических повреждений комплектующих.
- 2. Вам потребуются:



- 3. Схема монтажа изображена на рис. ниже:



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1. Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации изделия.
- 2. Убедитесь, что комплектующие хранятся в недоступном для детей месте, т. к. существует угроза удушья в результате проглатывания мелких деталей.
- 3. Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправностей.
- 4. Не используйте для монтажа детали с браком и детали, отличные от комплектации данной модели.
- 5. Крепление, не рекомендованное изготовителем, может не выдержать веса изделия и установленного на него оборудования. Это может привести к повреждению изделия и оборудования, а также стать причиной получения травм.
- 6. Используйте изделие строго по назначению.
- 7. Запрещается использовать кронштейн вне помещений.
- 8. Соблюдайте осторожность при установке и использовании кронштейна, чтобы избежать повреждения изделия и установленного на него оборудования, а также получения травм.
- 9. Данное изделие рекомендуется устанавливать только на вертикальные бетонные и деревянные поверхности (стены).
- 10. Не следует устанавливать изделие на наклонные поверхности.
- 11. Перед монтажом телевизора убедитесь, что его вес не превышает максимально допустимый.
- 12. После установки кронштейна не держитесь за него и не подвергайте ударам.
- 13. Во время эксплуатации не подвергайте телевизор внешнему воздействию.
- 14. Убедитесь, что все крепежные соединения хорошо затянуты.
- 15. Не вешайте кабель питания или сигнальный кабель на заднюю панель телевизора при креплении телевизора на стену. Кабели могут быть повреждены, что, в свою очередь, может привести к пожару, короткому замыканию или повреждению изделия.
- 16. Не пытайтесь самостоятельно диагностировать и ремонтировать изделие.
- 17. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией воздуха при температуре -30...+50 °С.
- При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать изделие резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.