

Назначение прибора: Прибор предназначен для измерения температуры и влажности, работает от батарейки.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

ENERGY постоянно расширяет сеть сервисных центров. Полную информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.



По окончании срока службы прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО «ТОП-Импорт». Адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, дом № 10, лит. Э. Изготовитель: Нинбо Янг Пэшн Импорт энд Экспорт Ко., Лтд (Ningbo Young Passion Import & Export Co., Ltd). Адрес: Рум 817. № 525, Чхуансин Роуд, Чжунхэ Стрит, Иньчжоу Дистрикт, Нинбо, Чжэцзян, Китай (Room 817. No. 525, Chuangxin Road, Zhonghe Street, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang, China). Страна-изготовитель: Китай.

ENERGY

ТЕРМОМЕТР-ГИГРОМЕТР ЦИФРОВОЙ EN-649

Инструкция

- Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- В случае если Вы обнаружили, какие-либо неисправности, немедленно обратитесь в сервисный центр. Внимание: чинить прибор могут только квалифицированные специалисты. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.



ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Работа

Распакуйте прибор. Перед первым использованием, не открывая отсек для батареек, удалите защитную пленку, потянув за ее край. Прибор готов к работе. ВАЖНО! При замене батареек, устанавливайте только новые батарейки, соблюдая полярность.

Основные режимы работы - индикация температуры и влажности, индикатор комфорта. Показатели индикатора комфорта:

Влажность 10 %-39 % - 

Влажность 40 %-70 % - 

Влажность 71 %-99 % - 

Внимание! Кнопка переключения отображения температуры °C/°F находится под крышкой отсека для батареек.



ENERGY ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Изделие	Термометр-гигрометр цифровой
Модель	EN-649
Срок гарантии	12 месяцев
Дата продажи	
Фирма-продавец	
Адрес фирмы-продавца:	

Подпись продавца _____

Печать фирмы-продавца

Размещение: настольное (складная подставка), настенное (отверстие для подвешивания), на металлическую поверхность (встроенные магниты).

Очистка и уход

- Протрите поверхность корпуса влажной салфеткой, затем вытрите насухо.
- Не используйте для чистки прибора абразивные вещества.
- Извлеките батарейки из прибора перед тем, как убрать на хранение.

Технические параметры

Питание от 1 батарейки типа CR2032 (3 В) (входит в комплект)

Напряжение 3 В

Мощность 3 Вт

Срок службы — 3 года.

Гарантийный срок — 12 месяцев.

Состав (материал): пластмасса, металл.

Дата изготовления указана на упаковке товара.

Хранение и транспортировка

Извлеките батарейки из прибора перед тем, как убрать на хранение. Хранить следует в закрытых, чистых и хорошо проветриваемых помещениях, исключающих попадание влаги. Электробытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с прибором внутри транспортного средства.