

## **Принцип подключения пульта управления QK LadAna (ПЗУ) к скважинным насосам**

1. Выбрать место для размещения ПЗУ и жестко зафиксировать.
2. Отключить насос от электропитания.
3. Демонтировать крышку ПЗУ.
4. Присоединить электрические провода насоса к ПЗУ по цветам согласно схеме.  
Схема присоединения размещена с обратной стороны крышки прибора.
5. Смонтировать крышку ПЗУ на место.
6. Подключить пульт управления к сети электрического питания.
7. Запустить систему и тестировать некоторое время.