ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не используйте комплектующие, если они повреждены или отличаются от комплектации данной модели
- Крепление, не рекомендованное изготовителем, может не выдержать вес изделия и установленного на него оборудования. Это может привести к повреждению изделия и оборудования
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации изделия. Изделие безопасно при использовании по назначению.
- Убедитесь, что комплектующие хранятся в недоступном для детей месте, т. к. существует угроза удушья в результате проглатывания мелких деталей.
- Запрещается использовать изделие вне помещений.
- Данное изделие рекомендуется устанавливать только на вертикальные поверхности (стены).
- Не следует устанавливать изделие на наклонные поверхности.
- Изделие предназначено для монтажа на деревянные каркасные стены, твердые цементные или кирпичные стены.
- 10. Будьте осторожны при использовании подвижных частей изделия.
- Перед монтажом убедитесь, что несущая поверхность может выдержать вес, в три раза превышающий суммарный вес кронштейна, крепления и установленного оборудования.
- 12. Перед монтажом оборудования убедитесь, что его вес не превышает максимально допустимый.
- Убедитесь, что все крепежные соединения хорошо затянуты. Не перетягивайте крепежные соединения
- 14. Неправильный монтаж может привести к повреждению изделия и установленного на него оборудования, а также к получению серьезных травм.
- 15. При необходимости поручите монтаж квалифицированным специалистам.
- 16. Во время эксплуатации не подвергайте изделие и установленное на него оборудование внешнему воздействию (не держитесь за них, не подвергайте ударам и т. д.)
- 17. Не вешайте кабель питания или сигнальный кабель на залнюю панель оборулования при креплении к стене. Кабели могут быть повреждены, что в свою очерель может привести к пожару.
- 18. Профилактический осмотр необходимо производить регулярно, но не реже одного раза в три месяца. При осмотре обращайте внимание на отсутствие механических повреждений, а также на належность крепления излелия к стене и оборулованию.
- Не пытайтесь самостоятельно диагностировать и ремонтировать изделие.
- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

ВНИМАНИЕ! Использование изделий, масса которых превышает указанный расчетный вес, может привести к неустойчивости и возможным травмам. Опоры должны быть установлены в соответствии со схемами в инструкциях по монтажу. Неправильная установка может привести к получению серьезных травм.

- Необходимо использовать предохранительное устройство и специальные инструменты. Изделие должно устанавливаться только профессионалами.
- Необходимо использовать монтажные винты (в комплекте) и НЕ ПЕРЕТЯГИВАТЬ коепеж.
- Данный продукт содержит маленькие детали, которые представляют опасность удушения при проглатывании. Такие детали необходимо хранить в недоступном для детей месте.
- Данный продукт предназначен только для эксплуатации в помещениях. Использование данного продукта на улице может привести к поломке продукта и получению травм.

ВАЖНО: Перед установкой убедитесь, что Вы получили все детали в соответствии со списком комплектующих. Если не хватает каких-либо деталей или они поломаны, свяжитесь с Вашим местным распространителем по вопросу замены.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: Необходимо регулярно (как минимум, раз в три месяца) осуществлять проверку фиксации кронштейна для безопасной эксплуатации.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -30°C до +50 °C.

- Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений, попадания солнечных лучей и влаги.
- Транспортировка допускается при температуре от -30 °C до +50 °C.
- При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать изделие резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование товара	
Модель (артикул)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	
Гарантия	12 месяцев
Срок службы	Не ограничен
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ 1. Гарантийная замена проводится при предъявлении покупателем полностью заполненного га 2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осущест письменных соглашениях. 3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся рас	вляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительнь
УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	

- Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:
- Нарушение правил, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
- Самостоятельный ремонт или ремонт неавторизованным сервисным центром.
- 3. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
- 4. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.
- 5. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные: естественным износом деталей; нарушением правил, указанных в данном руководстве по эксплуатации; изменениями,

о. тарантия не распространяется на крепление кронштеинов.	
С условиями гарантии согласен	Дата продажи
(фамилия покупателя)	«»20г.
(подпись покупателя)	
Уполномоченный представитель продающей организации	М.П. Подлись Ф.И.О.
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС». Адрес импортера: 123060,	iiang province, China / 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Ини-ххоу дистрихт, Ниигбо сити, Чжецзян провинц, Китай. Россия, г. Москва, ум. Маршана Сохоловского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3. Дату изготовения сым. на утваювее ч/или изделии. Изготовитель оставляет з - чравых уменивами ротобительства, стейств такжел. Не половоги обезательных потплетовительного сответствания.



Руководство по эксплуатации

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА

32"- 65", наклонный с быстрой фиксацией серия НОМЕ



38-0312

Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT!


Внимательно изучите данное руководство по эксплуатации для правильного, безопасного и комфортного использования изделия.

Предназначен для крепления телевизора 32" - 65" дюймов на стену. Имеет механизм быстрой фиксации на защелках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип	наклонный
Назначение	для LED/LCD/PLASMA телевизоров и мониторов
Минимальная диагональ	ТВ 32 дюйма
Максимальная диагональ	ТВ 65 дюймов
Наклон	0°/-15°
Цвет	черный
Расстояние от стены до кронштейна	23 мм
Поддержка крепления стандарта VESA	100x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400
Пузырьковый уровень, крепления	в комплекте
Максимальный вес оборудования	35 кг
Тип монтажа	настенный

КОМПЛЕКТАЦИЯ



УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 1. Извлеките комплектующие из упаковки.
- 2. Проверьте комплектацию и проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в отсутствии механических повреждений комплектующих. 3. Схема монтажа изображена на рис. ниже:



