

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Наименование товара       |              |
| Модель (артикул)          |              |
| Место продажи             |              |
| Дата продажи              |              |
| Печать и подпись продавца |              |
| Подпись покупателя        |              |
| Гарантия                  | 12 месяцев   |
| Срок службы               | Не ограничен |

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- 1. Гарантийная замена проводится при предъявлении покупателем полностью заполненного гарантийного талона.
- 2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
- 3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- 1. Нарушение правил, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
- 2. Самостоятельный ремонт или ремонт неавторизованным сервисным центром.
- 3. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
- 4. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.
- 5. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные: естественным износом деталей; нарушением правил, указанных в данном руководстве по эксплуатации; изменениями, внесенными в конструкцию изделия; ремонтом, произведенным не в авторизованных сервисных центрах, а другими организациями или лицами.
- 6. Гарантия не распространяется на комплект крепежа кронштейна к столу и к монитору.

С условиями гарантии согласен

Дата продажи

\_\_\_\_\_ (фамилия покупателя) «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (подпись покупателя)

М.П.

Уполномоченный представитель продающей организации \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
Подпись Ф.И.О.

**Изготовитель:** «Ningbo jia she trading Co., Ltd» / «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД».  
**Адрес изготовителя:** 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай.  
**Импортер и уполномоченный представитель:** ООО «СДС».  
**Адрес импортера:** 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара. Не подлежит обязательному подтверждению.



Руководство по эксплуатации  
**КРОНШТЕЙН ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА**  
13“- 65“ дюймов наклонно-поворотный



НАЗНАЧЕНИЕ


Кронштейн предназначен для настенного монтажа телевизора или монитора с поддержкой формата крепления VESA.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Тип кронштейна                         | наклонно-поворотный (одно колено) |
| Назначение                             | для телевизоров                   |
| Цвет                                   | черный                            |
| Мин. диагональ, дюймы                  | 13                                |
| Макс. диагональ, дюймы                 | 65                                |
| Угол наклона                           | -3°/+10°                          |
| Угол поворота                          | 180°                              |
| Максимальная нагрузка до, кг           | 25                                |
| Тип монтажа                            | настенный                         |
| Расстояние от стены до кронштейна, мм  | 55-232                            |
| Поддержка крепления стандарта VESA, мм | 100x100/200x200/300x300/400x400   |
| Материал                               | холоднокатаная сталь              |
| Крепление                              | в комплекте                       |

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 1. Извлеките устройство из упаковки и проверьте комплектацию.
- 2. Перед установкой проведите визуальный осмотр деталей на наличие механических повреждений.
- 3. Схема подключения изображена на рис. ниже:



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- 1. Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации устройства.
- 2. Убедитесь, что аксессуары хранятся в недоступном для детей месте, т. к. существует угроза удушья в результате проглатывания мелких деталей.
- 3. Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- 4. Не используйте для монтажа детали с браком и детали, отличные от данной комплектации.
- 5. Анкерные крепления или болты, не рекомендованные изготовителем, могут не выдержать вес изделия. Это может предоставлять угрозу жизни и безопасности.
- 6. Используйте изделие строго по назначению.
- 7. Соблюдайте осторожность при установке и использовании кронштейна для настенного монтажа, чтобы избежать повреждения изделия и угрозы безопасности.
- 8. Самостоятельная установка изделия крайне опасна и может привести к травмам.
- 9. Изделие следует устанавливать только на вертикальные поверхности. Не следует устанавливать изделие на наклонные стены, расположенные под углами, и также на потолок.
- 10. Убедитесь в том, что винты хорошо затянуты.
- 11. Убедитесь, что вес устанавливаемого телевизора не превышает указанный, и не подвергайте телевизор внешнему воздействию.
- 12. После установки изделия не держитесь за него и не подвергайте его ударам. Изделие может упасть или стать причиной травмы.
- 13. Не пытайтесь разбирать и ремонтировать изделие самостоятельно.
- 14. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.
- 15. Не вешайте кабель питания или сигнальный кабель на заднюю панель телевизора при креплении телевизора на стену. Кабели могут быть повреждены, что в свою очередь может привести к пожару, короткому замыканию или повреждению изделия.
- 16. Следуя инструкциям, приведенным по установке, можно легко установить кронштейн для настенного монтажа.
- 17. Если вы не поняли инструкции, приведенные в руководстве, прекратите установку и обратитесь в сервисный центр. Если после обращения в сервисный центр вы по-прежнему не понимаете инструкции, обратитесь к специалисту по монтажным работам, чтобы он установил изделие для вас.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

ХРАНЕНИЕ

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией воздуха при температуре -30...+50°С.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.