

Руководство
по эксплуатации
и паспорт изделия



**LIGHTING
SOLUTIONS**

RT-AT600

Светильник переносной аккумуляторный

Благодарим вас за приобретение продукции компании RUNTEC®. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что обеспечивает долгую и корректную работу при условии соблюдения изложенных здесь инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию.



Внимательно прочтите данную инструкцию! Обратите внимание на требования по безопасности. Эксплуатация данного изделия должна производиться с осторожностью и строго по назначению. Невыполнение этих требований может привести к поломке оборудования, получению травм, а также отказу производителя от гарантийных обязательств. Сохраните данную инструкцию для будущего использования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	RT-AT600	Ток зарядки	5 В 1 А
Батарея	3,7 В 2500 мАч	Защита от пыли и воды	IP54
Время зарядки	3 часа	Ударопрочность	IK07
Габариты	188x35x35 мм	Цветовая температура	~6000-7000 К
Вес	190 г	CRI	80
Комплектация	светильник, провод USB-C, блок питания 5В 1А		

	Основной светодиод (COB LED) 100%	Основной светодиод (COB LED) 50%	Торцевой светодиод	УФ светодиод 395 Нм
Яркость, Лм	625	315	200	-
Мощность, Вт	5	5	3	1
Расстояние, м	46	23	21	-
Время работы, ч	3	6	10	12

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не включайте фонарь по время зарядки.
- Используйте фонарь только по прямому назначению – для освещения.
- Не смотрите на источник света и не направляйте его в глаза людям или животным.
- Храните фонарь в недоступном для детей месте.
- Не допускайте длительного разряда аккумулятора устройства. Это негативно сказывается на сроке службы аккумулятора.
- Не направляйте луч света и на легковоспламеняющиеся предметы и вещества. Длительное воздействие светового луча может привести к возгоранию.
- Не используйте фонарь, если есть подозрения в неисправности или наблюдаются внешние повреждения корпуса.
- Не пытайтесь отремонтировать фонарь самостоятельно. При обнаружении неисправности обратитесь в сервисный центр.

ЗАРЯДКА

- Подключите светильник к зарядному устройству через разъем 5 В на задней панели.
- Зарядка аккумулятора сопровождается индикацией на задней панели, если все 4 светодиода непрерывно горят, аккумулятор полностью заряжен.




Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор. При длительном хранении рекомендуется заряжать аккумулятор каждые 3 месяца для продления срока службы.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Переключение режимов работы осуществляется с помощью нажатия кнопки на корпусе:

1. 1 нажатие – основной светодиод 100%.
2. 2 нажатия – основной светодиод 50%.
3. 3 нажатия – УФ-светодиод.
4. 4 нажатия – торцевой светодиод.
5. 5 нажатий – выключение.

При работе в любом из режимов дольше 3 секунд однократное нажатие выключает светильник.



1. Торцевой фонарь.
2. Основной фонарь (COB LED).
3. УФ-светодиод.
4. Кнопка включения.
5. Магнит.
6. Зажим для кармана
7. Разъем для зарядки.
8. Индикация заряда батареи.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Для осуществления гарантийных обязательств изделие следует предоставить в представительство компании в чистом виде и с документами, подтверждающими дату продажи (кассовый или товарный чек; гарантийный талон, если есть).
2. Гарантия распространяется на поломки, вызванные заводским браком, дефектом материала или конструкции. В таких случаях компания берет на себя обязательства по ремонту или замене изделия.
3. Для сохранения гарантийных обязательств при эксплуатации следует соблюдать правила, установленные производителем, а именно:
 - избегать грубого обращения;
 - использовать по назначению;
 - осуществлять бережное хранение и уход;
 - самостоятельно не ремонтировать и не вносить изменений в конструкцию оборудования.
4. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:
 - отсутствие документов, подтверждающих дату продажи;
 - использование инструмента не по назначению;
 - наличие механических повреждений, в том числе полученных в результате замерзания конденсата;
 - при наличии внутри инструмента посторонних предметов;
 - наличие признаков самостоятельного ремонта;
 - наличие признаков изменения пользователем конструкции изделия;
 - наличие внутренних и наружных загрязнений.

Срок гарантии: **12 месяцев со дня продажи.**

Заполняется продавцом:			
Модель			
Торгующая организация			
Проверил и продал	ФИО:	Подпись:	
Дата продажи		Печать	
Заполняется покупателем:			
С условиями гарантии ознакомлен:	ФИО:	Подпись	

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ



EAC