

Приложение В, информационное, справочное

KРАТОН

Генератор бензиновый инверторный в шумозащитном кожухе IGG-2800. Двигатель, схема сборки, лист 1 - листов 4

Схема сборки № 1




Схема сборки № 2





Схема сборки № 3



Приложение В, информационное, справочное

KРАТОН

Генератор бензиновый инверторный в шумозащитном кожухе IGG-2800. Двигатель, схема сборки, лист 2 - листов 4

Схема сборки № 4




Схема сборки № 5




Схема сборки № 6




Схема сборки № 7




Схема сборки № 8





Схема сборки № 9



Приложение В, информационное, справочное

Генератор бензиновый инверторный в шумозащитном кожухе IGG-2800. Двигатель, схема сборки, лист 4 - листов 4

KRATON

Схема сборки № 1	
1	Шпилька
2	Головка цилиндра
3	Свеча зажигания
4	Болт
5	Шпилька
6	Прокладка
7	Пластина
8	Прокладка
9	Крышка
10	Болт
Схема сборки № 2	
1	Болт
2	Экран
3	Картер
4	Выключатель
5	Манжета
6	Подшипник
7	Экран
8	Палец
9	Прокладка
10	Катушка зажигания
11	Болт
Схема сборки № 3	
1	Болт
2	Датчик уровня масла
3	Палец
4	Прокладка
5	Крышка
6	Вставка
7	Пробка-щуп
8	Болт
Схема сборки № 4	
1	Болт
2	Головка

3	Шатун
4	Шатун в сборе
5	Шпонка
6	Вал коленчатый
7	Колесо зубчатое
8	Вал коленчатый в сборе
9	Шайба
10	Поршень
11	Кольцо фиксирующее
12	Палец поршневой
13	Кольцо компрессионное
14	Кольцо компрессионное
15	Кольцо маслосъемное
16	Кольца поршневые (комплект)
Схема сборки № 5	
1	Клапан
2	Клапан
3	Толкатель
4	Колпачок
5	Седло
6	Стержень
7	Пружина
8	Вал кулачковый
9	Ось
10	Коромысло
11	Гайка
12	Щуп
13	Коромысло в сборе
Схема сборки № 6	
1	Болт
2	Ручка
3	Стартер ручной в сборе
4	Болт
5	Крышка
6	Корпус

7	Патрубок
8	Элемент фильтрующий
9	Трубка
Схема сборки № 7	
1	Болт
2	Стакан
3	Крыльчатка
4	Гайка
5	Ротор
6	Болт
7	Статор
Схема сборки № 8	
1	Прокладка
2	Глушитель
3	Болт
4	Гайка
Схема сборки № 9	
1	Вставка
2	Гайка
3	Прокладка
4	Переходник
5	Прокладка
6	Вставка
7	Карбюратор в сборе