



1	Двигатель бензиновый
2	Болт
3	Опора
4	Опора
5	Болт
6	Основание
7	Гайка
8	Гайка
9	Амортизатор
10	Пластина
11	Болт
12	Болт
13	Винт
14	Винт
15	Ручка
16	Стенка левая
17	Кольцо
18	Окно смотровое
19	Выключатель
20	Кран топливный
21	Винт
22	Винт
23	Болт
24	Зажим
25	Рамка
26	Крышка вентиляционная
27	Болт
28	Накладка
29	Трубка
30	Зажим

31	Амортизатор
32	Бак топливный
33	Гайка
34	Втулка
35	Указатель уровня топлива
36	Крышка
37	Клапан
38	Болт
39	Стенка правая
40	Шнур
41	Гайка
42	Стопор
43	Крышка
44	Фиксатор
45	Амортизатор
46	Втулка
47	Крышка
48	Болт
49	Накладка
50	Табличка
51	Прокладка
52	Блок инверторный
53	Провод
54	Болт
55	Винт
56	Панель передняя
57	Панель управления
58	Винт

ДЛЯ ЗАМЕТОК