




Рекомендуем использовать с модулями серии
ORE TM ARTE Lamp

3.3 см




! ИСТОЧНИК СВЕТА
ПРИБОРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

В комплекте:

1. Винт потай M4x8
2. Кронштейн регулируемый из нержавеющей стали
3. Корпус светильника, гипсовый
4. Патрон керамический GU10
5. Лампа или модуль MR16 (НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТАЦИЮ)
6. Кольцо стопорное прозрачное из пластика

1




Вырежьте монтажное отверстие
в потолке из гипсокартона для
установки корпуса светильника.

Артикул	Размер, мм	Монтажное отверстие, мм
A9281PL-1WN	ø100x33	ø102
A9282PL-1WN	ø120x42	ø122
A9283PL-1WN	120x120x44	122x122
A9283PL-2WN	200x100x40	272x122
A9286PL-1WN	80x80x52	82x82
A9286PL-2WN	150x80x48	150x82
A9287PL-1WN	ø120x30	ø122


2

Установите кронштейны и отрегулируйте их высоту установки



3


Сделайте разметку на потолке
для саморезов в местах крепления
кронштейнов




УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА

4


off




5



6



7




8



Подключите к выводам
питания светодиодный
модуль ORE TM ARTE
Lamp, используя клеммы
или лампу MR16,
используя цоколь
GU10 из комплекта

9

Установите источник света и закрепите его с помощью стопорного кольца



10

on

