



Весы багажные электронные

DO-3020

Инструкция по эксплуатации



Мы поздравляем Вас с удачным выбором!

Вы стали обладателем продукции торговой марки «Добрыня», которая отличается прогрессивным дизайном и хорошим качеством исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим спутником на долгие годы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а так же рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

С полным ассортиментом ТМ «Добрыня» Вы можете ознакомиться на сайте: dobrynya.ru

Общие указания безопасности :

- Не располагайте аппарат вблизи источников тепла, таких как: радиаторы отопления, газовые плиты или в местах подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерной пыли, механической вибрации или ударных нагрузок.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Не используйте химические активные жидкости.
- Храните прибор в местах недоступных для детей или людей с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями.
- Не пользуйтесь прибором в ванных комнатах или около воды.
- Не допускайте попадания воды или иных жидкостей на прибор. Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы.
- Прибор предназначен для бытового использования.
- Сохраняйте инструкцию.
- Не допускайте попадания в отверстия на корпусе машинки посторонних предметов.
- Производитель не несет ответственность за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.
- Не разбирайте прибор. Не вносите изменений в его конструкцию.
- Не пытайтесь самостоятельно починить прибор. Обратитесь в сервис центр.

Порядок работы:

- Установите 2 элемента питания типа AAA в специальный отсек, соблюдая полярность.
- Подвесьте весы и установите их вертикально. Нажмите кнопку ON/OFF для включения весов.
- Для выключения весов нажмите кнопку ON/OFF или весы автоматически выключатся через несколько секунд.
- Для изменения единицы измерения (кг/фунт/полкило/унция) нажмите кнопку UNIT.

Тара

Для активации функции «тара» сначала взвесьте пустую емкость, дождитесь, когда высветится вес, затем нажмите кнопку TARE, а потом, когда весы покажут ноль, положите товар в емкость.

Фиксация веса

Для активации функции «блокировка» нажмите на кнопку TARE и удерживайте ее в течение 2 секунд. На экране появится L_ON или L_OFF. Нажмите на кнопку ON/OFF для начала взвешивания. L_ON активирует функцию блокировки, вес единицы груза будет зафиксированным на мониторе. L_OFF отключает функцию блокировки, теперь вес единицы груза не будет фиксироваться на экране.

Подсветка

Подсветка автоматически гаснет, если весами не пользуются больше 5 сек. Чтобы снова включить подсветку, можно нажать любую кнопку или изменить вес.

Взвешивание

Включите весы и подождите, пока они автоматически установятся в ноль, затем повесьте товар на крючок, и устройство покажет вес. При взвешивании держите весы только за корпус. Если на экране появляется значок батарейки или «L.O», это значит, что батарейки разряжены. Необходимо вовремя заменять батарейки. Так же, если долго не пользуетесь весами, следует вытащить батарейки. Максимально допустимый вес не должен превышать 50 кг. Если будет достигнут перегруз, то на экране высветится O-Ld.

ВНИМАНИЕ!!! Постоянная перегрузка может вывести прибор из строя.

Технические характеристики:

1. Материал: корпус – высококачественный пластик, крюк- нержавеющая сталь.
2. ЖК дисплей с подсветкой.
3. Элемент питания: 2 батарейки типа AAA
4. Точность измерения: 0-10 кг: 5 г, 10-50кг: 10г.
5. Ед. измерения: kg (кг) /lb (фунт) /Jin (полкило) / oz (унция)
6. Автовыключение
7. При весе больше, чем 50 кг: «O-Ld»
8. Расчетный срок службы изделия: 3 года
9. Гарантийный срок: 1 год со дня покупки

Чистка и уход:

- Протирайте корпус сухой мягкой тканью.
- Не используйте абразивные вещества, растворители или другие чистящие средства для чистки прибора. Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или в какую-либо другую жидкость.
- Хранить весы следует в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

Утилизация

Электробытовой прибор и упаковочный материал должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды и в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления. Данное изделие предназначено только для бытового использования.

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой четырнадцатизначное число, первые шесть цифр которого обозначают дату производства.

Например, серийный номер O62020xxxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2020 года.

Уточнить адреса сервисных центров и другую информацию по ТМ «Добрыня» Вы можете на сайте dobrynya.ru

Производитель: Цзянсу Сэйинги Жуньлун Трэйд Ко., ЛТД.

Адрес: Билдинг С, 21 Софтвэз авеню, Нанкин, Китай

Импортёр: ООО «ТТК» Россия, 630039, г.Новосибирск, ул.Профсоюзная, д.1.

Тел.: +7 (383) 210-66-79, +7 (913) 457-04-85