



Пушка тепловая дизельная «Жар-пушка» D 50-1100 (ID 0223). Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Прокладка
2	Пробка сливная
3	Бак топливный
4	Кабель электропитания
5	Муфта
6	Трансформатор
7	Фильтр топливный
8	Прокладка
9	Клапан
10	Крышка топливного бака
11	Прокладка
12	Ось
13	Фильтр сетчатый топливный
14	Стакан
15	Указатель уровня топлива
16	Ручка
17	Гайка
18	Крышка прозрачная
19	Блок индикации
20	Выключатель
21	Панель
22	Держатель
23	Блок управления
24	Корпус (нижняя половина)
25	Кронштейн
26	Обечайка
27	Камера сгорания
28	Фланец
29	Держатель
30	Фотоэлемент
31	Уголок
32	Термостат
33	Головка

34	Форсунка
35	Переходник
36	Держатель
37	Клапан топливный
38	Трубка воздушная
39	Трубка топливная
40	Электроды запальные
41	Решетка вентиляционная
42	Пластина
43	Электродвигатель в сборе
44	Ступица
45	Крыльчатка
46	Корпус (верхняя половина)
47	Панель
48	Ось
49	Рама
50	Шплинт
51	Колесо
52	Шайба
53	Гайка
54	Заглушка
55	Рукоятка

ДЛЯ ЗАМЕТОК