

Схема сборки № 1




Схема сборки № 2




Схема сборки № 3




Схема сборки № 4




Схема сборки № 5




Схема сборки № 6




Схема сборки № 7




Схема сборки № 8




Схема сборки № 10




Схема сборки № 9




Схема сборки № 11




Схема сборки № 1	
1	Головка цилиндра
2	Болт
3	Шпилька
4	Болт
5	Свеча зажигания
6	Прокладка
7	Палец
8	Прокладка
9	Кожух
10	Болт
11	Болт
12	Крышка
Схема сборки № 2	
1	Картер
2	Манжета
3	Экран
4	Болт
5	Планка
6	Болт
7	Кронштейн
8	Гайка
9	Болт
10	Болт
11	Подшипник
12	Датчик уровня масла
13	Провод
14	Болт сливной
15	Прокладка
Схема сборки № 3	
1	Крышка
2	Прокладка
3	Палец
4	Подшипник
5	Пробка-щуп

6	Пробка
7	Манжета
8	Болт
Схема сборки № 4	
1	Вал коленчатый в сборе
2	Крыльчатка
Схема сборки № 5	
1	Шатун в сборе
2	Поршень
3	Палец поршневой
4	Кольцо фиксирующее
5	Кольца поршневые (комплект)
Схема сборки № 6	
1	Коромысло
2	Ось
3	Колпачок
4	Седло
5	Пружина
6	Втулка
7	Стержень
8	Толкатель
9	Клапан
10	Клапан
11	Вал кулачковый зубчатый
12	Болт
Схема сборки № 7	
1	Кожух
2	Стартер ручной
3	Болт
4	Болт
5	Планка
Схема сборки № 8	
1	Карбюратор в сборе
2	Прокладка
3	Прокладка

4	Переходник
5	Прокладка
6	Трубка
7	Колпачок
8	Фильтр топливный
Схема сборки № 9	
1	Фильтр воздушный в сборе
2	Трубка
Схема сборки № 10	
1	Катушка зажигания
2	Выключатель
Схема сборки № 11	
1	Ротор
2	Статор
3	Крыльчатка
4	Стакан
5	Болт
6	Гайка
7	Втулка