




# ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТ ИЗДЕЛИЯ

Подвесной унитаз ABBER Bequet  
AC1124P AC1126P с импульсным  
смывом

- Технический паспорт
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
- Гарантийный талон




Q φ b b a e φ b Q φ b a e φ b

**Подвесной унитаз ABBER  
с импульсным смытом AC1124P AC1126P**


**Подготовка помещения**

- Перед установкой унитаза следует произвести отделку стен и пола ванной комнаты, подвести канализационную трубу и трубу подачи воды.
- Расстояние от центра канализационной трубы до пола должно соответствовать расстоянию от пола до центра выпуска унитаза.


**Установка рамной инсталляции для подвесного импульсного унитаза**




1. Вставьте установочные винты и закрутите рукой.




2. Вытяните регулируемые ножки для достижения нужной высоты.




3. Отрегулируйте положение рамы с помощью уровня, затем затяните крепеж в верхней части и винты регулировочных ножек с помощью инструмента.




4. Установите раму в положение для монтажа и отметьте на стене и полу отверстия для крепежа.




5. Уберите раму и просверлите электродрелью отверстия в отмеченных местах, затем вставьте дюбеля.



6. Верните крепежную раму в положение для монтажа и закрепите винтами к полу и стене. Установите шпильки для монтажа унитаза.





7. Подведите канализационную трубу и соедините с внешней сливной трубой, затем наденьте резиновую защиту на шпильки для установки унитаза.




8. После завершения облицовки стены снимите внешнюю сливную трубу и резиновую защиту со шпилек.



## Установка подвесного унитаза с импульсным смытом




1. Измерьте необходимую длину сливной трубы.




2. Обрежьте сливную трубу и обработайте край напильником.




3. Нанесите герметик, затем соедините с канализационной трубой в стене и плотно прижмите.



4. Откройте заднюю крышку и блок управления смытом, затем измерьте толщину керамики.



6. Наденьте защитные кольца из ПВХ на монтажные отверстия унитаза и установите чашу на шпильки, затем установите железную шайбу и фиксирующее резиновое кольцо, а затем затяните гайку.




7. Установите элементы питания, блок управления сливом и заднюю крышку.


**Предупреждение!** Наружный диаметр железной шайбы должен быть не менее 30 мм, а толщина - не менее 3 мм.

8. Подсоедините впускную трубу и медленно откройте угловой кран, затем проверьте все соединения на герметичность.  
(Рекомендуем чистить фильтр углового крана раз в полгода)


## УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ (БАТАРЕЕК)



1. Снимите заднюю крышку



2. Достаньте блок с элементами питания



3. Откройте блок и замените элементы питания.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Используйте только алкалиновые элементы питания!

## Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

## Гарантийные сроки:

### Ванны

Акриловые ванны: 10 лет

Каменные ванны: 10 лет

Прозрачные ванны: 5 лет

Комплектующие для ванн: 1 год

### Душевые ограждения

Душевые ограждения: 5 лет (стекло и профиль)

Комплектующие для душевых ограждений: 1 год

### Керамика

Керамические изделия (унитазы, биде и раковины): 10 лет

Арматура: 1 год

Сиденье: 1 год

### Инсталляции

Инсталляционные системы: 10 лет

Клавиши для инсталляций: 5 лет

Комплектующие для инсталляций: 1 год

### Мебель для ванной комнаты

Мебель для ванной комнаты: 2 года

Зеркала: 2 года

### Смесители и душевые системы

Смесители и душевые системы: 5 лет

Комплектующие для смесителей и душевых систем: 1 год

### Поддоны

Поддоны: 10 лет

Душевые лотки: 5 лет

### Полотенцесушители

Полотенцесушители: 2 года, 1 год для электронных компонентов

### Аксессуары и комплектующие

Аксессуары: 1 год

Донные клапаны: 1 год

Сифоны: 1 год

Мойка: 5 лет

## В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей
- неправильного монтажа и эксплуатации
- ремонта и замены деталей посторонними лицами
- загрязнения инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

### Артикул

Наименование товара

Дата продажи

Продавец

---

---

---

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею

подпись покупателя

Адрес стационарного сервисного центра ABBER ООО Сантехмарк 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28я  
108811, Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 4, офис 502-А, 5-ый этаж Телефоны: 8 (812) 677-71-28 •  
8-911-925-54-31 • 8-916-552-03-92

Q φ b b a e φ b Q φ b a e φ b

**Москва**

108811, г. Москва, Бизнес-Парк  
 «Румянцево», корпус А, подъезд 4,  
 офис 502-А, 5-ый этаж

+7 (495) 240-55-50  
 +7 (916) 557-55-50  
 gemy@specialist-ltd.ru

**Новосибирск**

630039, г. Новосибирск, ул.  
 Панфиловцев, д 58/1а

+7 (963) 323-64-21  
 +7 (965) 065-51-15 sibir@specialist-ltd.ru

**Санкт-Петербург**

197375, Санкт-Петербург, ул.  
 Маршала Новикова, 28я  
 +7 (812) 677-41-64,  
 +7 964 362-65-66,  
 +7 911 733-67-36,  
 +7 921 807-54-80  
 info@specialist-ltd.ru

**Казахстан**

010000, Астана, ул. Кирей  
 Жанибек хандар 18 Н1-2,  
 Помещение 8, Офис  
 «Рим»  
 +7 705 555-90-15  
 info@abber-gemy.kz

**Краснодар**

350059, г. Краснодар, ул.  
 Восточный Обход 18, 2й этаж

+7 963 323-39-52  
 +7 963 318-66-43  
 krasnodar@specialist-ltd.ru



gemy-russia.ru



specialist-ltd.ru



t.me-abber\_russia



vk.com-abber.russia