



1	Кронштейн
2	Крышка
3	Втулка
4	Уголок
5	Винт
6	Гайка
7	Термостат
8	Крышка
9	Кольцо
10	Корпус
11	Панель контрольная
12	Блок питания
13	Плата питания
14	Панель стеклянная
15	Ножка
16	Кабель электропитания
17	Кронштейн
18	Переходник
19	Датчик температуры
20	Плата Wi-Fi
21	Элемент нагревательный

Примечание: плата Wi-Fi (поз. 20) не поставляется с данными моделями конвекторов.